



www.autodiagnos.com

VDO Autodiagnos Check

Anwendungsliste

Stand Oktober 2021

SW-Version 01.15.05

VDO

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwert Gebläsemodus auf null Anlernwerte Klimatisierung auf null Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen
ALFA ROMEO	147 (937)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS		•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
ALFA ROMEO	159 (939)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS		•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
ALFA ROMEO	159 Sportwagon (939)	2005 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS		•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
ALFA ROMEO	BRERA (939)	2006 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
ALFA ROMEO	GIULIETTA (940)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
ALFA ROMEO	GIULIETTA (940)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Benzin Service Reset – Diesel Service-reset
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
ALFA ROMEO	GT (937)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Benzin Service Reset – Diesel Service-reset
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen des MAF Sensors
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
ALFA ROMEO	MITO (955)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
ALFA ROMEO	SPIDER (939)	2006 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
ALFA ROMEO	SPIDER (939)	2006 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
ALFA ROMEO	SPIDER (939)	2006 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A1 (8X1; 8XK)	2010 - 2018	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A1 Sportback (8XA; 8XF)	2011 - 2018	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A1 Sportback (GBA)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A3 (8P1)	2003 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	ADAS	Kameramodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 (8V1; 8VK)	2012 - 2020	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A3 Cabriolet (8P7)	2008 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Cabriolet (8V7; 8VE)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Limousine (8VS; 8VM)	2013 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A3 Sportback (8PA)	2004 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A3 Sportback (8VA; 8VF)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 Allroad B8 (8KH)	2009 - 2016	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset - Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	A4 Allroad B9 (8WH; 8WJ)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Avant (8E5)	2000 - 2005	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B6 Cabriolet (8H7)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A4 B7 (8EC)	2004 - 2008	Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B7 Avant (8ED)	2004 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 (8K2)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B8 Avant (8K5)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B9 (8W2; 8WC)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A4 B9 Avant (8W5; 8WD)	2015 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (8T3)	2007 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	A5 (F53; F5P)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A5 Cabriolet (8F7)	2009 - 2017	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A5 Cabriolet (F57; F5E)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A5 Sportback (8TA)	2007 - 2017	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	A5 Sportback (F5A; F5F)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	ADAS Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C6 (4FH)	2006 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A6 Allroad C7 (4GH; 4GJ)	2012 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	ADAS Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 (4F2)	2004 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	ADAS Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
AUDI	A6 C6 Avant (4F5)	2004 - 2011	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A6 C7 (4G2; 4GC)	2010 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A6 C7 Avant (4G5; 4GD)	2011 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A6 C8 (4A2)	2018 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A6 C8 Avant (4A5)	2018 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A7 Sportback (4GA; 4GF)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A7 Sportback (4KA)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D3 (4E2; 4E8)	2002 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	
AUDI	A8 D4 (4H2; 4H8; 4HC; 4HL)	2009 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage		•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	A8 D5 (4N2; 4N8)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	E-TRON (GEN)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	E-TRON (GEN)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	E-TRON (GEN)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	E-TRON (GEN)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	E-TRON (GEN)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	E-TRON (GEN)	2018 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q2 (GAB; GAG)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset – Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	Q3 (8UB; 8UG)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q3 (F3B)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5) Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	Q5 (8RB)	2008 - 2017	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	ADAS	Rückfahrkamera Kontrollmodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset - Ölwechsel (flexibel)
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Aktive Lenkung	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
AUDI	Q5 (FYB; FYG)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4LB)	2006 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	ADAS Elektroantrieb Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q7 (4MB; 4MG)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q8 (4MN)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q8 (4MN)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	Q8 (4MN)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q8 (4MN)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	Q8 (4MN)	2018 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	Q8 (4MN)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (422; 423)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	R8 (4S3; 4SP)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (427; 429)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
AUDI	R8 Spyder (4S9; 4SR)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	TT (8J3)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT (FV3; FVP)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
AUDI	TT Roadster (8J9)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
AUDI	TT Roadster (FV9; FVR)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
BENTLEY	ARNAGE (RBS)	2000 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
BENTLEY	ARNAGE (RBS)	2000 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
BENTLEY	ARNAGE (RBS)	2000 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
BENTLEY	ARNAGE (RBS)	2000 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
BENTLEY	ARNAGE (RBS)	2000 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
BENTLEY	ARNAGE (RBS)	2000 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
BENTLEY	AZURE II (RBS)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	AZURE II (RBS)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
BENTLEY	AZURE II (RBS)	2006 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	AZURE II (RBS)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	AZURE II (RBS)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
BENTLEY	AZURE II (RBS)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	ADAS	Keramodul	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	ADAS Elektroantrieb Motor	-	•	•	
BENTLEY	BENTAYGA (4V1)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
BENTLEY	BROOKLANDS Coupe (RBS)	2008 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	BROOKLANDS Coupe (RBS)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	BROOKLANDS Coupe (RBS)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
BENTLEY	BROOKLANDS Coupe (RBS)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	BROOKLANDS Coupe (RBS)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
BENTLEY	BROOKLANDS Coupe (RBS)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Batterieanpassung
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	ADAS Elektroantrieb Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	CONTINENTAL Cabriolet (3W; 394)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset – Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3S3)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Batterieanpassung
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset – Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	ADAS Elektroantrieb Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL Coupe (3W; 393)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Batterieanpassung
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	ADAS	Kameramodul	•	•	
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Batterie	Batterielademodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	ADAS Elektroantrieb Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BENTLEY	CONTINENTAL FLYING SPUR (3W)	2005 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset – Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
BENTLEY	FLYING SPUR (4W)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	FLYING SPUR (4W)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	FLYING SPUR (4W)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BENTLEY	FLYING SPUR (4W)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BENTLEY	FLYING SPUR (4W)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Motor	-	•	•	
BENTLEY	MULSANNE (3Y)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Service		•		CBS Service Functions
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	1 (E81)	2006 - 2012	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Service		•		CBS Service Functions
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	1 (E87)	2003 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	1 (F20)	2011 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	1 (F21)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	1 Cabriolet (E88)	2007 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	1 Convertible (E88)	2007 - 2013	Service		•		CBS Service Functions
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Service		•		CBS Service Functions
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	1 Coupe (E82)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	1 Sports Hatch (F20)	2011 - 2019	Service		•		CBS Service Functions
BMW	1 Sports Hatch (F21)	2011 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	1 Van (F20)	2015 - 2019	Service		•		CBS Service Functions
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladestatus ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	2 Active Tourer (F45)	2013 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Active Tourer Van (F45)	2013 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	2 Cabriolet (F23)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Convertible (F23)	2014 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	2 Coupe (F22 F87)	2012 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	2 Coupe (F22; F87)	2012 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	2 Gran Tourer (F46)	2014 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	2 Gran Tourer Van (F46)	2014 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung Leerlaufeinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 (E90)	2004 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	3 (F30 F80)	2011 - 2018	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	3 (F30; F80)	2011 - 2018	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	3 (G20; G80)	2018 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsysteumentlüftung Leerlaufeinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufanpassung MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 Cabriolet (E93)	2006 - 2013	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Convertible (E93)	2006 - 2013	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Service		•		CBS Service Functions

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung Leerlaufeinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	3 Coupe (E92)	2005 - 2013	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Gran Turismo (F34)	2012 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	3 Touring (E91)	2004 - 2012	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Service		•		CBS Service Functions
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	3 Touring (F31)	2012 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	3 Touring Van (F31)	2012 - 2019	Service		•		CBS Service Functions
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Cabriolet (F33; F83)	2013 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Convertible (F33 F83)	2013 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	4 Coupe (F32 F82)	2013 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	4 Coupe (F32; F82)	2013 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladestatus ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Service		•		CBS Service Functions
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	4 Gran Coupe (F36)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufanpassung MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	5 (E60)	2001 - 2010	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieinheit
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (F10)	2009 - 2016	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	5 (G30 F90)	2016 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 (G30; F90)	2016 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrvorgang Werkstattmodus
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Gran Turismo (F07)	2009 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufanpassung MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	5 Touring (E61)	2004 - 2010	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Batterie	Batterieregung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 Touring (F11)	2009 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	5 Touring (G31)	2017 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Batterie	Batterieregung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	5 Touring (G31)	2017 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	5 Touring Van (G31)	2017 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung Leerlaufeinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 (E63)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung Leerlaufeinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	6 Cabriolet (E64)	2004 - 2010	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	6 Cabriolet (F12)	2010 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	6 Convertible (E64)	2004 - 2010	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 Convertible (F12)	2010 - 2018	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	6 Coupe (F13)	2011 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	6 Gran Coupe (F06)	2012 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Service		•		CBS Service Functions
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	6 Gran Turismo (G32)	2017 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	7 (E65 E66 E67)	2001 - 2009	Service		•		CBS Service Functions
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Batterie	Micro-Power-Modul	•	•	Batteriewechsel Registrieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Kraftstoffsystemlüftung Leerlaufeinstellung MAF-Austausch Mittelwertanpassung Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Bremse	Feststellbremse	•	•	Automatik-Halt Bremsen einfahren Montagemodus Positionierwegkontrolle
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	7 (E65; E66; E67)	2001 - 2009	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	7 (F01 F02 F03 F04)	2008 - 2015	Service		•		CBS Service Functions
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren Hochspannung - Sicherheitsstatus Starten der Hochvoltbatterieeinheit Starten der Hochvoltbatterieeinheit
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrtvorgang Werkstattmodus
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (F01; F02; F03; F04)	2008 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	7 (G11 G12)	2015 -	Service		•		CBS Service Functions

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	7 (G11; G12)	2015 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	8 Cabriolet (G14; F91)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	8 Coupe (G15; F92)	2018 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Elektroantrieb Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Service		•		CBS Service Functions
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	i3 (I01)	2013 - ...	Elektroantrieb	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrtvorgang Werkstattmodus
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Service		•		CBS Service Functions
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Elektroantrieb	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	i8 (I12)	2014 - 2020	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	i8 Roadster (I15)	2018 - 2020	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	i8 Roadster (I15)	2018 - 2020	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	i8 Roadster (I15)	2018 - 2020	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	i8 Roadster (I15)	2018 - 2020	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	i8 Roadster (I15)	2018 - 2020	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	i8 Roadster (I15)	2018 - 2020	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	X1 (E84)	2009 - 2015	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X1 (F48)	2014 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X1 (F48)	2014 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X1 Van (F48)	2015 -	Service		•		CBS Service Functions

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X2 (F39)	2017 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X2 (F39)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	X3 (E83)	2003 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Kraftstoffsystementlüftung Leerlaufeinstellung MAF-Austausch Mittelwertanpassung Start-Einspritzmengeneinstellung
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrvorgang Werkstattmodus
BMW	X3 (F25)	2010 - 2017	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	X3 (G01 F97)	2017 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X3 (G01; F97)	2017 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X3 Van (G01)	2017 -	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrvorgang Werkstattmodus
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	X4 (F26)	2013 - 2018	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X4 (G02; F98)	2018 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•		
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Motor	KRANKSTOFFTANK	•		
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Klimaanlage	-	•		
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen einfahren Werkstattmodus
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X5 (E70)	2006 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	X5 (F15 F85)	2013 - 2018	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X5 (F15; F85)	2013 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrvorgang Werkstattmodus
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X5 (G05; F95)	2018 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X6 (E71 E72)	2007 - 2014	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Klimaanlage	-	•		
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•		
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen einfahren Werkstattmodus
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
BMW	X6 (E71; E72)	2007 - 2014	Motor	KRANKSTOFFTANK	•		
BMW	X6 (F16 F86)	2014 - 2019	Service		•		CBS Service Functions
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Bremse	ABS	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckwächter-Kodierung
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•		
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	X6 (F16; F86)	2014 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrvorgang Werkstattmodus
BMW	Z4 Coupe (E86)	2006 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	Z4 Coupe (E86)	2006 - 2009	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	Z4 Coupe (E86)	2006 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	Z4 Coupe (E86)	2006 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	Z4 Coupe (E86)	2006 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E85)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E85)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	Z4 Roadster (E85)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	Z4 Roadster (E85)	2002 - 2009	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	Z4 Roadster (E85)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappen austausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufanpassung MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Service		•		CBS Service Functions
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Bremse	Feststellbremse	•		Betriebs-Mod Werkstattmodus
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
BMW	Z4 Roadster (E89)	2009 - 2016	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•		
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Motor	-	•	•	
BMW	Z4 Roadster (G29)	2018 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch von Einspritzdüse 4 BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN Befüllen des Additivreservoirs oder -behälters BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKT ION SFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensoren-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
CITROËN	BERLINGO (ER; EC)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Bremsenentlüftung Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Service	Kombiinstrument	•		
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Ausströmen Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF; GJK; GFK)	2000 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Harnstoffantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Kupplungsaustausch ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieselladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Service	Kombiinstrument	•		
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Bremsenentlüftung Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine (M)	2000 - 2011	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikefilters Austausch des Partikefilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinders AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austausch des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikefilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Kupplungs-austausch Special Functions EINLASSDRUCK
							ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschussgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensord-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebebeimotor Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebebeimotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschussgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIIONEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassesensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	BERLINGO MULTISPACE (B9)	2008 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassesstromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinders AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austausch des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							EGR-Ventil Austausch ERSATZ FÜR EGR-VENTILAUSTAUSCH ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensoren-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C2 (JM)	2003 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
CITROËN	C2 (JM)	2003 - 2017	Airbag	Airbag	•		
CITROËN	C2 (JM)	2003 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C2 (JM)	2003 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Initialisierung der Selbstanpassungen
CITROËN	C2 (JM)	2003 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLE DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschussgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensoren-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C3 AIRCROSS II (2R; 2C)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Motor	Motomanagement	•	•	Behälterspülung Elektroventil E-Drosselklappeneinheit Einspritzdüsen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Lambdasonden
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
CITROËN	C3 I (FC; FN)	2002 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C3 II (SC)	2009 - ...	Motor	Motomanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassesensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwungene Stopp- und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLE DREHZAHLESTEST Geleimte ECU-Werte zurücksetzen GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrcodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch Turboaustausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSPRÜFUNG DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Special Functions
							Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrcodes Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument		•	
CITROËN	C3 III (SX)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassesensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRÜCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboausaustausch Special Functions
							Turboausaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
CITROËN	C3 PICASSO (SH)	2009 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C3 Pluriel (HB)	2003 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird
CITROËN	C3 Pluriel (HB)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•		
CITROËN	C3 Pluriel (HB)	2003 - ...	Motor	Motomanagement	•	•	Initialisierung der Selbstanpassungen
CITROËN	C3 Pluriel (HB)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C3 Pluriel (HB)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
CITROËN	C3 Pluriel (HB)	2003 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	C4 AIRCROSS	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Alle Konfigurationsparameter anzeigen Austausch der ESP-ECU ENTLÜFTUNG DES HYDRAULIKBLOCKS Kalibrierung des Gyro-/Beschleunigungsmesser-Sensors
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Motor	Motomanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Oldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIIONEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pumpe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 CACTUS	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pumpe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Flussmessung Special Functions FUNKTIONSPRÜFUNG DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN
							Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C4 Coupe (LA)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Pleisantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdruckregler Austausch Kühlventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO I (UA)	2006 - 2013	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benziniektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Hamstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschussgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motorölregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrcodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Hamstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieselladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Zylinderkopfaustausch Special Functions
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik			
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	C4 GRAND PICASSO II (DA; DE)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER RAS STOPP ADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Special Functions
							Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensoreinsatz
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C4 I (LC)	2004 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Flussmessung Special Functions FUNKTIONSPRÜFUNG DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN
							Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	C4 Stufenheck	2006 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C4 Stufenheck	2006 - ...	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 Stufenheck	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C4 Stufenheck	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 I Stufenheck	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS Austausch des Durchflussmessers AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungs AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylind AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschlebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschlebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschlaggehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Hamstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Variable Ventilhebeportion Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	C4 II (B7)	2009 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Partikelfilter austauschen Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorsersatz
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD)	2006 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES ANLASSERS AUSTAUSCH DES AUSPUFFKRÜMMERS AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTELLUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTELLUNGSTEST

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Funktion Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHALTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausspargehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Getriebe	E-GETRIEBE	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C4 PICASSO II	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLEER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Injektoraustausch 4 Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG
CITROËN	C4 SPACETOURER (3D)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivbehälters Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Dieseladditivtanks oder der Leitungen zwischen Dieseladditivtank und Kraftstofftank Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikel-Emissionsfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnstf AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Befüllung Additivbehälter BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Diesel-Additivtank auffüllen Differenzdrucksensor ersetzen Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLEER DREHZAHLESTEST Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Kanistersnüllungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C5 III (RD)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LEITUNGEN Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivbehälters Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Dieseladditivtanks oder der Leitungen zwischen Dieseladditivtank und Kraftstofftank Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikel-Emissionsfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnstoff-Systemrohre AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Befüllung Additivbehälter

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Diesel-Additivtank auffüllen Differenzdrucksensor ersetzen Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							NOCKENWELLEN-AUSTAUSCH NOX-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	C5 III Break (RW)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch des Additivbehälters Austausch des Dieseladditivtanks oder der Leitungen zwischen Dieseladditivtank und Kraftstofftank Austausch des Partikel-Emissionsfilters Befüllung Additivbehälter Diesel-Additivtank auffüllen elektrischer EGR-Ventilaustausch ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C6 (TD)	2005 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C8 (EA; EB)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
CITROËN	C-CROSSER (VU; VV)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C-CROSSER (VU; VV)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C-CROSSER (VU; VV)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C-CROSSER (VU; VV)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•		
CITROËN	C-CROSSER ENTERPRISE (VU; VV)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C-CROSSER ENTERPRISE (VU; VV)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C-CROSSER ENTERPRISE (VU; VV)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C-CROSSER ENTERPRISE (VU; VV)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•		
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLESTER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLESTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFUNG DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C-ELYSEE (DD)	2012 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pumpe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	C-ZERO	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	C-ZERO	2010 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	C-ZERO	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassesstromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelaussparung - TEST Motordrehzahlfühler Programmiergang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pumpe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	DS3	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							ANSAUGSTÜTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN AUSTAUSCH DER NENNAGGREGAT-BATTERIE Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLOSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLOSS PRÜFEN Dieselditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzinjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieselladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	DS3 Cabriolet	2013 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLOSSMESSERS Austausch des Durchflussmessers AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinders AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLOSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSPRÜFUNG DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	DS4 (NX)	2011 - 2015	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDAZONE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS Austausch des Durchflussmessers AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrcodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Turboaustausch TURBOLADER-TEST Special Functions
							Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Batterie	-	•	•	
CITROËN	DS5	2011 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
CITROËN	GRAND C4 SPACETOURER (3A; 3E)	2018 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	GRAND C4 SPACETOURER (3A; 3E)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
CITROËN	GRAND C4 SPACETOURER (3A; 3E)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	GRAND C4 SPACETOURER (3A; 3E)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
CITROËN	GRAND C4 SPACETOURER (3A; 3E)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	JUMPER Bus	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
CITROËN	JUMPER Bus	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	JUMPER Bus	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
CITROËN	JUMPER Bus	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Deseleinspritzung an der Abgasdosierpumpe Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruck-Kraftstoffpumpe Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Neutralsensors Austausch des Partikel-Emissionsfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch von 4 Einspritzdüsen Die Vorbereitung des Kraftstoffsystems EGR-Ventil Austausch Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zwangsregeneration des Partikelfilters bei fahrendem Fahrzeug Zwangsregeneration des Partikelfilters bei still stehendem Fahrzeug
CITROËN	JUMPER Bus	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
CITROËN	JUMPER Bus	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	JUMPER Kasten	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	JUMPER Kasten	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Dieseleinspritzung an der Abgasdosierpumpe Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruck-Kraftstoffpumpe Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Neutralsensors Austausch des Partikel-Emissionsfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch von 4 Einspritzdüsen Die Vorbereitung des Kraftstoffsystems EGR-Ventil Austausch Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zwangsregeneration des Partikelfilters bei fahrendem Fahrzeug Zwangsregeneration des Partikelfilters bei still stehendem Fahrzeug
CITROËN	JUMPER Kasten	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
CITROËN	JUMPER Kasten	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	JUMPER Kasten	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
CITROËN	JUMPER Kasten	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
CITROËN	JUMPER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
CITROËN	JUMPER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	JUMPER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
CITROËN	JUMPER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Dieseleinspritzung an der Abgasdosierpumpe Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruck-Kraftstoffpumpe Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Neutralsensors Austausch des Partikel-Emissionsfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch von 4 Einspritzdüsen Die Vorbereitung des Kraftstoffsystems EGR-Ventil Austausch Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zwangsregeneration des Partikelfilters bei fahrendem Fahrzeug Zwangsregeneration des Partikelfilters bei still stehendem Fahrzeug
CITROËN	JUMPER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
CITROËN	JUMPER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutel BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DPF-Austausch Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Karisternütlungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	JUMPY (VF7)	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassesstromsensors Austausch des Luftmassesstromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DPF-Austausch Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	JUMPY Kasten	2007 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDA-SONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DPF-Austausch Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Einspritzdüsenprogrammierung Elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenzsensorersatz
CITROËN	JUMPY Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	NEMO Großraumlimousine	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	NEMO Großraumlimousine	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
CITROËN	NEMO Großraumlimousine	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	NEMO Großraumlimousine	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
CITROËN	NEMO Großraumlimousine	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	NEMO Großraumlimousine	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Reinitialisierung der Konfiguration
CITROËN	NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
CITROËN	NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
CITROËN	NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Reinitialisierung der Konfiguration
CITROËN	NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
CITROËN	NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
CITROËN	NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
CITROËN	XSARA PICASSO (N68)	2000 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
CITROËN	XSARA PICASSO (N68)	2000 - 2012	Airbag	Airbag	•		
CITROËN	XSARA PICASSO (N68)	2000 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Initialisierung der Selbstanpassungen
CITROËN	XSARA PICASSO (N68)	2000 - 2012	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird
CITROËN	XSARA PICASSO (N68)	2000 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
DACIA	DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckersatz-Sensor Lenkeinschlagsensor Programmieren des Lenkradwinkel-Offset-Sensors Prüfen Sie den Solzzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
DACIA	DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus Airbagsensor-Konfiguration Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte
DACIA	DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Warnblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbaualarm

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
DACIA	DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	DOKKER Express Kasten/Großraumlimousine	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	DOKKER Großraumlimousine (KE)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	DOKKER Großraumlimousine (KE)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Lenkeinschlagsensor Programmieren des Lenkradwinkel-Offset-Sensors Prüfen Sie den Sollzahnstand Querschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
DACIA	DOKKER Großraumlimousine (KE)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus Airbagsensor-Konfiguration Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte
DACIA	DOKKER Großraumlimousine (KE)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Warnblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbaualarm
DACIA	DOKKER Großraumlimousine (KE)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	DOKKER Großraumlimousine (KE)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	DUSTER (HM)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen)
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters DPF Regeneration Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruckkreis Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Verhinderung der Einspritzung
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbualarm
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Getriebe	-	•	•	Änderung der Parameter nach der Initialisierung Fahrzeugparameter Fahrzeugtyp Getriebe-ausführung Rechner-initialisierung Tachometer-index
DACIA	DUSTER (HS)	2010 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbualarm
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Getriebe	-	•	•	Änderung der Parameter nach der Initialisierung Fahrzeugparameter Fahrzeugtyp Getriebe-ausführung Rechner-initialisierung Tachometer-index
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters DPF Regeneration Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruckkreis Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Verhinderung der Einspritzung
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	DUSTER Kasten/SUV	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	LODGY (JS)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	LODGY (JS)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	LODGY (JS)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen nach austausch des partikelfilters DPF Regeneration Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test Verhinderung der Einspritzung
DACIA	LODGY (JS)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus Airbagsensor-Konfiguration Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
DACIA	LOGGY (JS)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Lenkeinschlagsensor Programmieren des Lenkradwinkel-Offset-Sensors Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbearbeitung-Versatz Sensor Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
DACIA	LOGGY (JS)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbaualarm
DACIA	LOGAN (LS)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	LOGAN EXPRESS (FS)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	LOGAN II	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	LOGAN II	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	LOGAN II	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	LOGAN II	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
DACIA	LOGAN II	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus Airbagsensor-Konfiguration Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte
DACIA	LOGAN II	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbaualarm

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
DACIA	LOGAN MCV (KS)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselexidation Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	LOGAN MCV II	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	LOGAN MCV II	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselexidation Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	LOGAN MCV II	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbualarm
DACIA	LOGAN MCV II	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
DACIA	LOGAN MCV II	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
DACIA	LOGAN MCV II	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus Airbagsensor-Konfiguration Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte
DACIA	LOGAN Pick-up (US)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselexidation Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	SANDERO	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alkoholpegelprog. Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselexidation Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	SANDERO II	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf
DACIA	SANDERO II	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
DACIA	SANDERO II	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Motoranpassungen Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test
DACIA	SANDERO II	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus Airbagsensor-Konfiguration Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte
DACIA	SANDERO II	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
DACIA	SANDERO II	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Warnblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbaualarm
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	500 (312)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Benzin Service Reset – Diesel Service-reset
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Benzin Service Reset – Diesel Service-reset
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen des MAF Sensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	500 C (312)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbsterwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Benzin Service Reset – Diesel Service-reset
FIAT	500L (351; 352)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Benzin Service Reset – Diesel Service-reset
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbsterwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	500X (334)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	BRAVO II (198)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Informationen löschen Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	BRAVO II (198)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	BRAVO II (198)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	BRAVO II (198)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	BRAVO II (198)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbsternwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS		•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbsternwerte zurücksetzen
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	CROMA (194)	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	DOBLO Cargo (263)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	DOBLO Cargo (263)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbsternwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	DOBLO Cargo (263)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	DOBLO Großraumlimousine (119; 223)	2001 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	DOBLO Großraumlimousine (119; 223)	2001 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FIAT	DOBLO Großraumlimousine (119; 223)	2001 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	DOBLO Großraumlimousine (119; 223)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	DOBLO Großraumlimousine (119; 223)	2001 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	DOBLO Großraumlimousine (119; 223)	2001 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwert Gebläsemodus auf null Anlernwerte Klimatisierung auf null Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lamdasonde-Reset Pre-KAT-Lamdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	DOBLO Kombi (263)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	DOBLO Kombi (263)	2009 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lamdasonde-Reset Pre-KAT-Lamdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	DOBLO Kombi (263)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lamdasonde-Reset Pre-KAT-Lamdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	DOBLO Pritsche/Fahrgestell (263)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Long Life Service-reset
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FIAT	DUCATO Bus (244)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	DUCATO Bus (250)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	DUCATO Bus (250)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads
FIAT	DUCATO Bus (250)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	DUCATO Bus (250)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	DUCATO Kasten (244)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Long Life Service-reset
FIAT	DUCATO Kasten (250)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	DUCATO Kasten (250)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads
FIAT	DUCATO Kasten (250)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	DUCATO Kasten (250)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
FIAT	DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
FIAT	DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads
FIAT	DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Löschung Fahrzeugkonfiguration Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	GRANDE PUNTO (199)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS-Programmierung
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Long Life Service-reset
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	IDEA (350)	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	LINEA (323; 110)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	LINEA (323; 110)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	LINEA (323; 110)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	LINEA (323; 110)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Informationen löschen Service-reset
FIAT	MULTIPLA (186)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwert Gebläsemodus auf null Anlernwerte Klimatisierung auf null Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen
FIAT	MULTIPLA (186)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	MULTIPLA (186)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	MULTIPLA (186)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Geberrad-anlernwert zurücksetzen Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PANDA (312; 319)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PANDA / PANDA CLASSIC (169)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PANDA Kasten/Schrägheck (169)	2004 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Geberrad-anlernwert zurücksetzen Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
FIAT	PANDA VAN (312; 519)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwert Gebläsemodus auf null Anlernwerte Klimatisierung auf null Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	PUNTO (188)	2000 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PUNTO (199)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PUNTO (199)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PUNTO (199)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF
FIAT	PUNTO (199)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Informationen löschen Service-reset
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Löschung Fahrzeugkonfiguration Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lamdasonde-Reset Pre-KAT-Lamdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	PUNTO EVO (199)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Löschung Fahrzeugkonfiguration Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lamdasonde-Reset Pre-KAT-Lamdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (188)	2000 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Löschung Fahrzeugkonfiguration Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	PUNTO Kasten/Schrägheck (199)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) DPF-Drucksensor-Reset Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Post-KAT-Lambdasonde-Reset Pre-KAT-Lambdasonde-Reset Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Selbstanpassungsparameter auf null Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	QUBO (225)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	SCUDO Bus (270; 272)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelkalibrierung
FIAT	SCUDO Bus (270; 272)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	SCUDO Bus (270; 272)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	SCUDO Bus (270; 272)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	SCUDO Bus (270; 272)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
FIAT	SCUDO Bus (270; 272)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
FIAT	SCUDO Kasten (270; 272)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
FIAT	SCUDO Kasten (270; 272)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
FIAT	SCUDO Kasten (270; 272)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	SCUDO Kasten (270; 272)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelkalibrierung
FIAT	SCUDO Kasten (270; 272)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	SCUDO Kasten (270; 272)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FIAT	SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270; 272)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelkalibrierung
FIAT	SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270; 272)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270; 272)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
FIAT	SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270; 272)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
FIAT	SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270; 272)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
FIAT	SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270; 272)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
FIAT	SEDICI (189)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF
FIAT	SEICENTO / 600 (187)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FIAT	SEICENTO / 600 (187)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	SEICENTO / 600 (187)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Geberrad-anlernwert zurücksetzen Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
FIAT	STILO Multi Wagon (192)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	STILO Multi Wagon (192)	2003 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
FIAT	STILO Multi Wagon (192)	2003 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FIAT	STILO Multi Wagon (192)	2003 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	STILO Multi Wagon (192)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstlernwerte zurücksetzen
FIAT	STILO Multi Wagon (192)	2003 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelkalibrierung
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
FIAT	ULYSSE (179)	2002 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX (JK)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	B-MAX Van (JK)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX (DM2)	2007 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•		Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	PDC Aktivieren / Deaktivieren PDC Zurücksetzen Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Entlüftungsregler Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelsensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Start-/Stopp-Aktivierung Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	C-MAX II (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	C-MAX II Van	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensor kalibrieren PDC Zurücksetzen
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Entlüftungsregler Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Lenkwinkelsensor kalibrieren Querschleunigungssensor konfigurieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	ECOSPORT	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Lernwerte des Sauerstoffsensors der heißen Abgase zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Start-/Stopp-Aktivierung Wasser im Kraftstoff Anzeige zurücksetzen Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V (JH; JD)	2001 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	FIESTA V Van	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Einlernwerte der Einspritzpumpe zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Lernwerte des Sauerstoffsensors der heißen Abgase zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Start-/Stopp-Aktivierung Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensor kalibrieren PDC Zurücksetzen Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	FIESTA VI (CB1; CCN)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Entlüftungsregler Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Querschleunigungssensor konfigurieren Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FIESTA VI Van	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	FIESTA VII (HJ; HF)	2017 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel
FORD	FIESTA VII (HJ; HF)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest
FORD	FIESTA VII (HJ; HF)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FORD	FIESTA VII (HJ; HF)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Start-/Stopp-Aktivierung
FORD	FIESTA VII (HJ; HF)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Clear steering angle calibration Lenkwinkelsensor konfigurieren
FORD	FIESTA VII (HJ; HF)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest Transponderschlüssel löschen Transponderschlüssel programm.
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Alle drei Sensoren zusammen konfigurieren Drucksensor konfigurieren Selbsttest Sowohl den Giermomentsensor als auch die Querbeschleunigungssensoren konfigurieren
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Dynamische Regeneration des Dieselpartikelfilters Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelehrten Werte des Dieselpartikelfilters Reset der gelehrten Werte des Dieselpartikelfilters Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Selbsttest Transponderschlüssel löschen Transponderschlüssel programm. Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS II (DA; HCP; DP)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodule Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FOCUS II Cabriolet	2006 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodule Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	FOCUS II Stufenheck (DB; FCH; DH)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensormerkmale zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS II Turnier (DA; FFS; DS)	2004 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Klopfsensormerkmale zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Start-/Stopp-Aktivierung Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Airbag	Sitzbelegungserkennung	•	•	
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	PDC Aktivieren / Deaktivieren PDC Zurücksetzen Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest TPMS Sensor-Schulungsmodus
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Getriebe	-	•	•	
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Entlüftungsregler Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelsensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest
FORD	FOCUS III	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS III Kasten/Kombi	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Kasten/Schrägheck	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Stufenheck	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FOCUS III Turnier	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Zentralelektronik	-	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Selbsttest Transponderschlüssel löschen Transponderschlüssel programm. Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	FUSION (JU)	2002 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Entlüftungsregler Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Wasser im Kraftstoff Anzeige zurücksetzen Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	EPB Modulkonfiguration Neigungssensorkalibrierung Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	GALAXY II (WA6)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Selbsttest
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	GRAND C-MAX (DXA/CB7; DXA/CEU)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	GRAND C-MAX Van	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	KA (RB)	2000 - 2008	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	KA (RU8)	2008 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte PCM zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Selbsttest
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel TPMS Sensor-Schulungsmodus
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Start-/Stopp-Aktivierung
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Clear steering angle calibration Lenkwinkelsensor konfigurieren
FORD	KA+ III (UK; FK)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeölvorte zurücksetzen Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte PCM zurücksetzen Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodule Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Alle drei Sensoren zusammen konfigurieren Drucksensor konfigurieren Selbsttest Sowohl den Giermomentsensor als auch die Querbeschleunigungssensoren konfigurieren
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA I	2008 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Dynamische Regeneration des Dieselpartikelfilters Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des Antriebsstrang-Steuermodule zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Lernwerte des Hochdruck-Kraftstoffsystems zurücksetzen Lernwerte des Sauerstoffsensors der heißen Abgase zurücksetzen Lernwerte Massenluftfluss-Sensor zurücksetzen Lernwerte Positionssensor des Variable-Turbinengeometrie-Laders zurücksetzen. PCM zentrales Auto-Konfigurationsupdate Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Start-/Stopp-Aktivierung Wasser im Kraftstoff Anzeige zurücksetzen Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest TPMS Sensor-Schulungsmodus
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Anwenden- und Lösen-Test Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Elektrische Parkbremse anziehen Elektrische Parkbremse lösen Entlüftungsregler Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelsensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	KUGA II (DM2)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Geleimte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Selbsttest Wasser im Kraftstoff Anzeige zurücksetzen Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeöl ablassen und nachfüllen Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Entlüftungsregler Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV Stufenheck (BA7)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	MONDEO IV Turnier (BA7)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Start-/Stopp-Aktivierung Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest TPMS Sensor-Schulungsmodus
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Anwenden- und Lösen-Test Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Elektrische Parkbremse anziehen Elektrische Parkbremse lösen Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	MONDEO V Stufenheck (CD)	2012 - ...	Bremse Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•		
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	RANGER (ET)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Start-/Stopp-Aktivierung Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Anwenden- und Lösen-Test Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Elektrische Parkbremse anziehen Elektrische Parkbremse lösen Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	RANGER (TKE)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FORD	S-MAX (CJ; WA6)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	S-MAX (CJ; WA6)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Anwenden- und Lösen-Test Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Elektrische Parkbremse anziehen Elektrische Parkbremse lösen Gierratensensor kalibrieren Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	S-MAX (CJ; WA6)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
FORD	S-MAX (CJ; WA6)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Start-/Stopp-Aktivierung
FORD	S-MAX (CJ; WA6)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FORD	S-MAX (CJ; WA6)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	EPB Modulkonfiguration Neigungssensorkalibrierung Selbsttest Wartungsmodus aufrufen Wartungsmodus beenden
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Entlüftungsregler Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	S-MAX (WA6)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der elektronischen Feststellbremse Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen DPF Regeneration Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoffanpassungen zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Schlüssel „Ein“ Motor „An“ Selbsttest Schlüssel „Ein“ Motor „Aus“ Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT	2002 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT Bus (FD ; FB ; FS ; FZ ; FC)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Bremse	Feststellbremse	•		
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Entlüftungsregler Lenkwinkelsensor kalibrieren Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	-	•	•	Rückstellung GEM-Steuermodul Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT CONNECT (P65; P70; P80)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen DPF Regeneration Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Lesen Einspritzdüsen-codes Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT Großraumlimousine	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Dynamische Regeneration des Dieselpartikelfilters Einlernwerte der Einspritzpumpe zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Lernwerte des Sauerstoffsensors der heißen Abgase zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Start-/Stopp-Aktivierung Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Entlüftungsregler Gierratensensor kalibrieren Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelsensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	ABS-Service Entlüften Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren ESP-Sensorprogrammierung Gierratensensor kalibrieren Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Querbeschleunigungssensor konfigurieren Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Service	-	•	•	
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Camshaft Position Reference Adaption Learn Dynamische Regeneration des Dieselpartikelfilters Einlernwerte der Einspritzpumpe zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Start-/Stopp-Aktivierung Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensor konfigurieren Selbsttest
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY; FZ)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Gelernte DPF-Werte zurücksetzen Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT Kasten (FA)	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Alle drei Sensoren zusammen konfigurieren Entlüftungsregler Entlüftungsregler Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelsensor konfigurieren Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest Versatz des Drucksensors zurücksetzen
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM ; FN ; FF)	2006 - 2014	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Airbag	-	•		Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•		
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•		
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT TOURNEO Bus	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ausgewählte Funktion zurücksetzen/löschen Drucksensor kalibrieren Gierratensensor kalibrieren Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrieren der Beschleunigungssensor(en) Kalibrieren des Längsbeschleunigungssensors Kalibrieren des Querschleunigungssensors Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor deaktivieren Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor kalibrieren Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters SCR Auffüllaktivierung Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Bus (FAD; FBD)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgastemperaturwert zurücksetzen Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Dynamische Regeneration des Dieselpartikelfilters Einlernwerte der Einspritzpumpe zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Geschwindigkeits-begrenzung Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Abgasrückführung zurücksetzen Lernwerte der Drosselklappe zurücksetzen Lernwerte des Antriebsstrang-Steuermoduls zurücksetzen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Lernwerte des Hochdruck-Kraftstoffsystems zurücksetzen Lernwerte Massenluftfluss-Sensor zurücksetzen Positionssensor des Variable-Turbinengeometrie-Turboladers zurücksetzen Reset der gelernten Werte des Dieselpartikelfilters Reset the Turbocharger Learned Values Selbsttest Selective Catalytic Reduction System Learn Setzen Sie die gelernten Werte des Einspritzventils zurück Setzen Sie die gelernten Werte des hinteren Stickoxidsensors (NOx) zurück Setzen Sie die gelernten Werte des Klimakompressors zurück Setzen Sie die gelernten Werte des vorderen Stickoxidsensors (NOx) zurück Start-/Stopp-Aktivierung Wasser im Kraftstoff Anzeige zurücksetzen Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT V363 Kasten (FCD; FDD)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernen d. Pilotkorrektur Anlernwerte PCM zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeuggeschwindigkeitsbegrenzer programmieren Kraftstoffeinspritzpumpe lernen Lernwerte des DPF Differenzialdruck-Sensors zurücksetzen Reset der geleerten Werte des Dieselpartikelfilters Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Öffnung Zeitdauer Zurücksetzen Druckbegrenzungsventil Zählwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Selbsttest
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Seitenbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung Selbsttest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
FORD	TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED; FFD)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Selbsttest
HONDA	ACCORD IX Stufenheck (CR)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	ACCORD VII (CL; CN)	2003 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	ACCORD VII (CL; CN)	2003 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	ACCORD VII (CL; CN)	2003 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
HONDA	ACCORD VII (CL; CN)	2003 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HONDA	ACCORD VII (CL; CN)	2003 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
HONDA	ACCORD VII Tourer (CM; CN)	2003 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	ACCORD VII Tourer (CM; CN)	2003 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HONDA	ACCORD VII Tourer (CM; CN)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
HONDA	ACCORD VII Tourer (CM; CN)	2003 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
HONDA	ACCORD VII Tourer (CM; CN)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	ACCORD VIII (CU)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	ACCORD VIII (CU)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
HONDA	ACCORD VIII (CU)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	ACCORD VIII Tourer (CW)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	ACCORD VIII Tourer (CW)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
HONDA	ACCORD VIII Tourer (CW)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	CMC IX (FK)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	CMC IX (FK)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	CMC IX (FK)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	CMC IX Stufenheck (FB)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	CMC IX Stufenheck (FB)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	CMC IX Stufenheck (FB)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	CMC IX Tourer (FK)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	CMC IX Tourer (FK)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	CMC IX Tourer (FK)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	CMC VIII Hatchback (FN; FK)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	CMC VIII Hatchback (FN; FK)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	CMC VIII Hatchback (FN; FK)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HONDA	CMC VIII Stufenheck (FD; FA)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	CMC VIII Stufenheck (FD; FA)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	CMC VIII Stufenheck (FD; FA)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	CR-V III (RE)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
HONDA	CR-V III (RE)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	CR-V III (RE)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	CR-V III (RE)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HONDA	FR-V (BE)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	FR-V (BE)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HONDA	FR-V (BE)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HONDA	JAZZ II (GD; GE3; GE2)	2001 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	JAZZ II (GD; GE3; GE2)	2001 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	JAZZ II (GD; GE3; GE2)	2001 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HONDA	JAZZ II (GD; GE3; GE2)	2001 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
HONDA	JAZZ II (GD; GE3; GE2)	2001 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HONDA	JAZZ III (GE; GG; GP; ZA)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HONDA	JAZZ III (GE; GG; GP; ZA)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HONDA	JAZZ III (GE; GG; GP; ZA)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HONDA	JAZZ III (GE; GG; GP; ZA)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HONDA	JAZZ III (GE; GG; GP; ZA)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III (MC)	2005 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III (MC)	2005 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III (MC)	2005 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III (MC)	2005 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	ACCENT III Stufenheck (MC)	2005 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III Stufenheck (MC)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III Stufenheck (MC)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ACCENT III Stufenheck (MC)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	ACCENT IV Stufenheck (RB)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ACCENT IV Stufenheck (RB)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	ACCENT IV Stufenheck (RB)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	ACCENT IV Stufenheck (RB)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	COUPE (GK)	2001 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	COUPE (GK)	2001 - 2012	Airbag	Airbag	•		
HYUNDAI	COUPE (GK)	2001 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	COUPE (GK)	2001 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA IV Stufenheck (HD)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA IV Stufenheck (HD)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA IV Stufenheck (HD)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA IV Stufenheck (HD)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	ELANTRA IV Stufenheck (HD)	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ELANTRA V Stufenheck (MD; UD)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	ELANTRA VI Stufenheck (AD; ADA)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (BH)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	HCU - Ventil spülen HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	GENESIS (BH)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (BH)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	GENESIS (BH)	2008 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (BH)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•		
HYUNDAI	GENESIS (BH)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	AC-Kompressionstest [ECV-Typ]
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
HYUNDAI	GENESIS (DH)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HYUNDAI	GENESIS Coupe	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	GENESIS Coupe	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	HCU - Ventil spülen HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	GENESIS Coupe	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	GENESIS Coupe	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
HYUNDAI	GENESIS Coupe	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•		
HYUNDAI	GENESIS Coupe	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	GETZ (TB)	2001 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	GETZ (TB)	2001 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	GETZ (TB)	2001 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	GRAND SANTA FÉ	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	H-1 Cargo (TQ)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	H-1 Cargo (TQ)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	H-1 Cargo (TQ)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	H-1 Travel (TQ)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	H-1 Travel (TQ)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	H-1 Travel (TQ)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	i10 I (PA)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	i10 I (PA)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i10 I (PA)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	HCU - Ventil spülen HCU Entlüften Modus HKM UDS ABS EPS Variante Codierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i10 II (BA; IA)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	HCU - Ventil spülen HCU Entlüften Modus HKM UDS ABS EPS Variante Codierung Kalibrierung des Druckgebers Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen
HYUNDAI	i10 II Stufenheck	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmasseströmsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Hochdruckpumpe oder Sensor für Druck in der Verteilerleiste Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i20 ACTIVE (IB; GB)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i20 I (PB; PBT)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Hochdruckpumpe oder Sensor für Druck in der Verteilerleiste Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i20 II (GB; IB)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Hochdruckpumpe oder Sensor für Druck in der Verteilerleiste Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i20 II Coupe (GB)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i30 (FD)	2007 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	i30 (FD)	2007 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i30 (FD)	2007 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	i30 (FD)	2007 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i30 (GD)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
HYUNDAI	i30 (PDE; PD; PDEN)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i30 Coupe	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i30 FASTBACK (PDE; PDEN)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (FD)	2007 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (FD)	2007 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (FD)	2007 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (FD)	2007 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (GD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i30 Kombi (PDE)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Wartungsmodus aktivieren
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	i40 I (VF)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Wartungsmodus aktivieren
HYUNDAI	i40 I CW (VF)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	IONIQ (AE)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	ix20 (JC)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	ix35 (LM; EL; ELH)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	ix35 (LM; EL; ELH)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	ix35 (LM; EL; ELH)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ix35 (LM; EL; ELH)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	ix35 (LM; EL; ELH)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Alle adaptiven Werte zurücksetzen Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe Dieselpartikelfilter (DPF) austauschen Differenzdrucksensor (DPS) austauschen DPF Regeneration DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffdrucksensor Raildruck austauschen Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Sauerstoffsensoren austauschen
HYUNDAI	ix55	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	ix55	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	ix55	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	ix55	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	ix55	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	KONA (OS; OSE; OSI)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	MATRIX (FC)	2001 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	MATRIX (FC)	2001 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	MATRIX (FC)	2001 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ II (CM)	2005 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ II (CM)	2005 - 2015	Airbag	Airbag	•		
HYUNDAI	SANTA FÉ II (CM)	2005 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ II (CM)	2005 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ II (CM)	2005 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	SANTA FÉ III (DM; DMA)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	SONATA V (NF)	2004 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	SONATA V (NF)	2004 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	SONATA V (NF)	2004 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	SONATA V (NF)	2004 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	SONATA VI (YF)	2009 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	SONATA VI (YF)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	SONATA VI (YF)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	SONATA VI (YF)	2009 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
HYUNDAI	TIBURON Coupe	2001 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	TIBURON Coupe	2001 - 2008	Airbag	Airbag	•		
HYUNDAI	TIBURON Coupe	2001 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	TIBURON Coupe	2001 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	TRAJET (FO)	2000 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	TRAJET (FO)	2000 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	TRAJET (FO)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•		
HYUNDAI	TRAJET (FO)	2000 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (JM)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (JM)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•		
HYUNDAI	TUCSON (JM)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
HYUNDAI	TUCSON (JM)	2004 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (JM)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (JM)	2004 - ...	Getriebe	Verteilergetriebe	•		
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
HYUNDAI	TUCSON (TL; TLE)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset Baugruppenprüfung ECU Austausch Bremsbelag-Wechselmodus HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Variantenkodierung
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Airbag	Airbag	•		
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT Lernfunktion - Kupplung auswechseln DCT Lernfunktion - Sensoren
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
HYUNDAI	VELOSTER (FS)	2011 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
IVECO	DAILY C105 Bus	2014 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
IVECO	DAILY CITYS Bus	2014 - 2016	Motor Service	Motormanagement	•	•	Adblue Dosierventil Austausch Austausch der Lambda-Sonde Austausch des EU6 Katalysators Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Ersetzung Partikelfilter Ersetzung Regelventil Reifendruck Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch Vorheizung Glühkerzen Ersetzung
IVECO	DAILY CITYS Bus	2014 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY CITYS Bus	2014 - 2016	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY CITYS Bus	2014 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY IV Bus	2006 - 2011	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY IV Bus	2006 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY IV Bus	2006 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY IV Bus	2006 - 2011	Motor Service	Motormanagement	•	•	Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch
IVECO	DAILY IV Bus	2006 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY IV Kasten	2006 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY IV Kasten	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY IV Kasten	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY IV Kasten	2006 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY IV Kasten	2006 - 2012	Motor Service	Motormanagement	•	•	Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch
IVECO	DAILY IV Pritsche/Fahrgestell	2006 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY IV Pritsche/Fahrgestell	2006 - 2012	Motor Service	Motormanagement	•	•	Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
IVECO	DAILY IV Pritsche/Fahrgestell	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY IV Pritsche/Fahrgestell	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY IV Pritsche/Fahrgestell	2006 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY LINE Bus	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY LINE Bus	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY LINE Bus	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY LINE Bus	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY LINE Bus	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Adblue Dosierventil Austausch Austausch der Lambda-Sonde Austausch des EU6 Katalysators Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Ersetzung Partikelfilter Ersetzung Regelventil Reifendruck Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch Vorheizung Glühkerzen Ersetzung
IVECO	DAILY TOURYS Bus	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY TOURYS Bus	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Adblue Dosierventil Austausch Austausch der Lambda-Sonde Austausch des EU6 Katalysators Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Ersetzung Partikelfilter Ersetzung Regelventil Reifendruck Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch Vorheizung Glühkerzen Ersetzung
IVECO	DAILY TOURYS Bus	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY TOURYS Bus	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY TOURYS Bus	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY V Kasten	2011 - 2014	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY V Kasten	2011 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY V Kasten	2011 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
IVECO	DAILY V Kasten	2011 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch
IVECO	DAILY V Kasten	2011 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY V Pritsche/Fahrgestell	2011 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch
IVECO	DAILY V Pritsche/Fahrgestell	2011 - 2014	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY V Pritsche/Fahrgestell	2011 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY V Pritsche/Fahrgestell	2011 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY V Pritsche/Fahrgestell	2011 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY VI Kasten	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Adblue Dosierventil Austausch Austausch der Lambda-Sonde Austausch des EU6 Katalysators Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Ersetzung Partikelfilter Ersetzung Regelventil Reifendruck Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch Vorheizung Glühkerzen Ersetzung
IVECO	DAILY VI Kasten	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY VI Kasten	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
IVECO	DAILY VI Kasten	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
IVECO	DAILY VI Kasten	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY VI Pritsche/Fahrgestell	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
IVECO	DAILY VI Pritsche/Fahrgestell	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
IVECO	DAILY VI Pritsche/Fahrgestell	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
IVECO	DAILY VI Pritsche/Fahrgestell	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Adblue Dosierventil Austausch Austausch der Lambda-Sonde Austausch des EU6 Katalysators Austausch des Kraftstoffdruck-Regelventils Austausch des Ladedrucksensors Austausch des Partikelfilters Delta P Sensoraustausch Einspritzdüsenprogrammierung Ersetzung Partikelfilter Ersetzung Regelventil Reifendruck Luftstrommesser Austausch Ölwechsel Raildrucksensor Austausch Vorheizung Glühkerzen Ersetzung
IVECO	DAILY VI Pritsche/Fahrgestell	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
JAGUAR	F-TYPE Cabriolet (X152)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Belagwechsel Feststellbremse - In Wartungsposition ausrücken Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Längsbeschleunigungsmesser außerhalb Kalibrierung
JAGUAR	F-TYPE Coupe (X152)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Belagwechsel Feststellbremse - In Wartungsposition ausrücken Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Längsbeschleunigungsmesser außerhalb Kalibrierung
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Bremse	Feststellbremse	•	•	
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	S-TYPE II (X200)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen lösen
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XF I (X250)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	XF II (X260)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen lösen
JAGUAR	XF II (X260)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	XF II (X260)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	XF II (X260)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XF II (X260)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	XF SPORTBRAKE (X250)	2012 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	XF SPORTBRAKE (X250)	2012 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	XF SPORTBRAKE (X250)	2012 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen lösen
JAGUAR	XF SPORTBRAKE (X250)	2012 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XF SPORTBRAKE (X250)	2012 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	XF SPORTBRAKE (X250)	2012 - 2015	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Bremse	Feststellbremse	•	•	
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XJ (X350; X358)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	XJ (X351)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XJ (X351)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	XJ (X351)	2009 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Belagwechsel Feststellbremse - In Wartungsposition ausrücken Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Bremsen lösen Längsbeschleunigungsmesser außerhalb Kalibrierung
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen lösen
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XK II Cabriolet (X150)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsen lösen
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	XK II Coupe (X150)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I (X400)	2001 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I (X400)	2001 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I (X400)	2001 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I (X400)	2001 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I (X400)	2001 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I (X400)	2001 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I Kombi (X400)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I Kombi (X400)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I Kombi (X400)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I Kombi (X400)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I Kombi (X400)	2003 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
JAGUAR	X-TYPE I Kombi (X400)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	CARENS III Großraumlimousine (UN)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	CARENS III Großraumlimousine (UN)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	CARENS IV	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	CEE'D (JD)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	CEE'D Combi Van (JD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	CEE'D Schrägheck (ED)	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
KIA	CEE'D Schrägheck (ED)	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	CEE'D Schrägheck (ED)	2006 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	CEE'D Sportswagon (JD)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	CEE'D SW (ED)	2007 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
KIA	CEE'D SW (ED)	2007 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	CEE'D SW (ED)	2007 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen
KIA	MAGENTIS (MG)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Wartungsmodus aktivieren
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	AC-Kompressionstest [ECV-Typ]

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	OPTIMA (FSGDS6B)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	DCT-Lernfunktion
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	OPTIMA (JF)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
KIA	OPTIMA Sportswagon (JF)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	DCT-Lernfunktion
KIA	PICANTO (JA)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	PICANTO (SA)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	
KIA	PICANTO (SA)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen
KIA	PICANTO (TA)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	PRO CEE'D (ED)	2008 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
KIA	PRO CEE'D (ED)	2008 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	PRO CEE'D (ED)	2008 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Motor	Motomanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raldrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes uprogrammieren
KIA	PRO CEE'D (JD)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes uprogrammieren
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag-Wechselmodus

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Injektoraustausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	PRO CEE'D Hatchback Van (JD)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	RIO II (JB)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
KIA	RIO II (JB)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	RIO II Stufenheck (JB)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
KIA	RIO II Stufenheck (JB)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	RIO III (UB)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	RIO III (UB)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	RIO III (UB)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	RIO III (UB)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	RIO III (UB)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Hochdruckpumpe oder Sensor für Druck in der Verteilerleiste Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	RIO III (UB)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	RIO III Hatchback Van (UB)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassenstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Hochdruckpumpe oder Sensor für Druck in der Verteilerleiste Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	RIO III Hatchback Van (UB)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	RIO III Hatchback Van (UB)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	RIO III Hatchback Van (UB)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	RIO III Hatchback Van (UB)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	RIO III Hatchback Van (UB)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	RIO III Stufenheck (UB)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen
KIA	RIO III Stufenheck (UB)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	RIO III Stufenheck (UB)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	RIO III Stufenheck (UB)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	RIO III Stufenheck (UB)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	RIO III Stufenheck (UB)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	RIO IV (YB; SC; FB)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	RIO IV Stufenheck (SC; FB)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	SORENTO I (JC)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter (DPF) austauschen Differenzdrucksensor (DPS) austauschen DPF Regeneration EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffdrucksensor Raildruck austauschen Sauerstoffsensoren austauschen
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	SORENTO II (XM)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	SORENTO III (UM)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	AC-Kompressionstest [ECV-Typ]
KIA	SOUL I (AM)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
KIA	SOUL I (AM)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensor Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	SOUL II (PS)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	SPORTAGE II (JE; KM)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	SPORTAGE II (JE; KM)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•		
KIA	SPORTAGE II (JE; KM)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Beschleunigungs-Positionssensors Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Luftmassstromsensors Austauschen der Wirbelreglerklappe Dieselpartikelfilter (DPF) austauschen Differenzdrucksensor (DPS) austauschen DPF Regeneration DPF Regeneration DPF-Austausch EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoffdrucksensor Raildruck austauschen Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Sauerstoffsensoren austauschen
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•		
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	SPORTAGE III (SL)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Alle adaptiven Werte zurücksetzen APS Modulaustausch Austausch der Drosselklappe Austausch der Lambda-Sonde Austausch des Differenzdrucksensors Austauschen der Wirbelreglerklappe DPF Regeneration DPF-Austausch ECU-Austausch EGR-Ventil Austausch Injektoraustausch Luftmassensensor Austausch Raildrucksensoren Austausch VGT-Aktuator Ersatz
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autom. ermittelter Konfigurations-Reset Baugruppenprüfung ECU Austausch Bremsbelag-Wechselmodus HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Variantenkodierung
KIA	SPORTAGE IV (QL; QLE)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCT-Lernfunktion

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
KIA	VENGA (YN)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	VENGA (YN)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	VENGA (YN)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	VENGA (YN)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	VENGA (YN)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
KIA	VENGA (YN)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	VENGA Hatchback Van (YN)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
KIA	VENGA Hatchback Van (YN)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABS-Steuergerätcodierung nach dem Austausch Berganfahrhilfe aktivieren Berganfahrhilfe deaktivieren HCU Entlüften Modus Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
KIA	VENGA Hatchback Van (YN)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik		•	
KIA	VENGA Hatchback Van (YN)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
KIA	VENGA Hatchback Van (YN)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
KIA	VENGA Hatchback Van (YN)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	RDKS-Codes umprogrammieren
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LAMBORGHINI	AVENTADOR Coupe	2011 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	AVENTADOR Targa	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
LAMBORGHINI	GALLARDO	2003 - ...	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	GALLARDO	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LAMBORGHINI	GALLARDO	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	GALLARDO	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
LAMBORGHINI	GALLARDO	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
LAMBORGHINI	GALLARDO	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
LAMBORGHINI	GALLARDO SPYDER	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	GALLARDO SPYDER	2005 - ...	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	GALLARDO SPYDER	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
LAMBORGHINI	GALLARDO SPYDER	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
LAMBORGHINI	GALLARDO SPYDER	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
LAMBORGHINI	GALLARDO SPYDER	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
LAMBORGHINI	HURACÁN	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
LAMBORGHINI	HURACÁN SPYDER	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
LANCIA	DELTA III (844)	2008 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LANCIA	DELTA III (844)	2008 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Informationen löschen Service-reset
LANCIA	DELTA III (844)	2008 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
LANCIA	DELTA III (844)	2008 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS-Programmierung
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
LANCIA	MUSA (350)	2004 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik		•	
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelkalibrierung
LANCIA	PHEDRA (179)	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS		•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwert Gebläsemodus auf null Anlernwerte Klimatisierung auf null Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Selbstanpassungsparameter auf null Selbstanpassungsparameter zurücksetzen Selbstlernwerte zurücksetzen
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
LANCIA	THESIS (841)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LANCIA	YPSILON (312)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
LANCIA	YPSILON (312)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LANCIA	YPSILON (312)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) Einspritzdüsenprogrammierung Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reset des Polrads Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
LANCIA	YPSILON (312)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Geberrad-anlernwert zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Selbstanpassungsparameter zurücksetzen
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS		•	Beschleunigungssensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LANCIA	YPSILON (843)	2003 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Cabrio (L316)	2000 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Cabrio (L316)	2000 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Pick Up (L316)	2000 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Pick Up (L316)	2000 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Pritsche/Fahrgestell (L316)	2000 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Pritsche/Fahrgestell (L316)	2000 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Station Wagon (L316)	2000 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
LAND ROVER	DEFENDER Station Wagon (L316)	2000 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebesteuerungsmodul Anpassung abgeschlossen
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung Feststellbremse zum Brems Scheibenwechsel hinten Einfahrprozedur Feststellbremsschuhe Feststellbremse in eingerastete Position setzen Feststellbremse in Montageposition fahren Feststellbremse zum Deblockieren in Ausrückposition fahren Kalibrierungsroutine für Längsbeschleunigungsmesser Neues Modul konfigurieren
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) Rücksetzen Ölwartungszähler (DPF) Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Gierratensensor kalibrieren
LAND ROVER	DISCOVERY III (L319)	2004 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	Rückhaltesysteme Build-Modus einstellen/löschen
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Bremse	ABS	•	•	Gierratensensor kalibrieren
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 1 Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 2 Austausch des Drosselklappenantriebs Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) Erkennungsdaten 'Wasser in Kraftstoff' rückstellen Injektoraustausch Oxidation Katalysator austausch Rücksetzen Ölwartungszähler Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe Sauerstoffsensor-Austausch Turbo-Abschaltventil rückstellen
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LAND ROVER	DISCOVERY IV (L319)	2009 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung Feststellbremse zum Brems Scheibenwechsel hinten Einfahrprozedur Feststellbremsschuhe Feststellbremse in eingerastete Position setzen Feststellbremse in Montageposition fahren Feststellbremse zum Deblockieren in Ausrückposition fahren Kalibrierungsroutine für Längsbeschleunigungsmesser
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Rückhaltesysteme Build-Modus einstellen/löschen
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 1 Austausch des Drosselklappenantriebs Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) Diesel Lambdasondenaustausch DPF Differenzdruck-Sensoraustausch DPF Lufttemperatur-Sensorwechsel Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) EGR-Austausch Injektoraustausch Neuinitialisierung DECM Kraftstoffanpassung Oxidation Katalysatorausaustausch Rücksetzen Ölwartungszähler (DPF) Sauerstoffsensor-Austausch Turbo-Abschaltventil rückstellen Verstärkungsdruck-Stellgliedwechsel
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebebesteuermodule Anpassung abgeschlossen
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Prall-Rücks Rückstellung Batteriewechsel (intelligentes regeneratives System ab MJ11) Rückstellung Batteriewechsel (MJ07-MJ10)
LAND ROVER	FREELANDER 2 (L359)	2006 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung Feststellbremse zum Brems Scheibenwechsel hinten Einfahrprozedur Feststellbremsschuhe Feststellbremse in eingerastete Position setzen Feststellbremse in Montageposition fahren Feststellbremse zum Deblockieren in Ausrückposition fahren Kalibrierungsroutine für Längsbeschleunigungsmesser Neues Modul konfigurieren
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	Rückhaltesysteme Build-Modus einstellen/löschen
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebebesteuermodule Anpassung abgeschlossen Rückstellung Öl-Zähler Getriebebesteuermodule
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Belagwechsel Feststellbremse - In Wartungsposition ausrücken Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Bremsattel-Austauschmontageprüfung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Längsbeschleunigungsmesser außerhalb Kalibrierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 1 Austausch des Drosselklappenantriebs Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) DPF Differenzdruck-Sensoraustausch Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) Erkennungsdaten 'Wasser in Kraftstoff' rückstellen Injektoraustausch Neuinitialisierung DECM Kraftstoffanpassung Oxidation Katalysator austausch Rücksetzen Ölwechsel Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe Sauerstoffsensoren-Austausch Turbo-Abschaltventil rückstellen
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE (L538)	2011 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Belagwechsel Feststellbremse - In Wartungsposition ausrücken Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Bremsattel-Austauschmontageprüfung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	Rückhaltesysteme Build-Modus einstellen/löschen
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebebesteuermodule Anpassung abgeschlossen Rückstellung Ölzähler Getriebebesteuermodule
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 1 Austausch des Drosselklappenantriebs Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) DPF Differenzdruck-Sensoraustausch Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) Erkennungsdaten 'Wasser in Kraftstoff' rückstellen Injektoraustausch Neuinitialisierung DECM Kraftstoffanpassung Oxidation Katalysator austausch Rücksetzen Ölwechsel Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe Sauerstoffsensoren-Austausch Turbo-Abschaltventil rückstellen
LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Gierratensensor kalibrieren
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Rückhaltesysteme Build-Modus einstellen/löschen
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebebesteuermodule Anpassung abgeschlossen
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 1 Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 2 Austausch des Drosselklappenantriebs Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) Erkennungsdaten "Wasser in Kraftstoff" rückstellen Injektoraustausch Oxidation Katalysatoraustausch Rücksetzen Ölwartungszähler Rücksetzen Ölwartungszähler (DPF) Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe/Kraftstoff-Entlüftungsroutine Sauerstoffsensor-Austausch Turbo-Abschaltventil rückstellen
LAND ROVER	RANGE ROVER III (L322)	2002 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung Feststellbremse zum Brems Scheibenwechsel hinten Einfahrprozedur Feststellbremsschuhe Feststellbremse in eingerastete Position setzen Feststellbremse in Montageposition fahren Feststellbremse zum Deblockieren in Ausrückposition fahren Kalibrierungsroutine für Längsbeschleunigungsmesser Neues Modul konfigurieren
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung Feststellbremse zum Brems Scheibenwechsel hinten Einfahrprozedur Feststellbremsschuhe Feststellbremse in eingerastete Position setzen Feststellbremse in Montageposition fahren Feststellbremse zum Deblockieren in Ausrückposition fahren Kalibrierungsroutine für Längsbeschleunigungsmesser Neues Modul konfigurieren
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 1 Abgasrückführungsventil (EGR) - Austausch Bank 2 Austausch des Drosselklappenantriebs Austausch Dieselpartikelfilter (DPF) Dynamische Regeneration Dieselpartikelfilter (DPF) Erkennungsdaten "Wasser in Kraftstoff" rückstellen Injektoraustausch Oxidation Katalysatoraustausch Rücksetzen Ölwartungszähler Rücksetzen Ölwartungszähler (DPF) Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe Rückstellung Kraftstoff-Förderpumpe/Kraftstoff-Entlüftungsroutine Sauerstoffsensor-Austausch Turbo-Abschaltventil rückstellen
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Rücksetzen Batteriewechsel
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Rückhaltesysteme Build-Modus einstellen/löschen
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Gierratensensor kalibrieren
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT I (L320)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebebesteuermodule Anpassung abgeschlossen
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT II (L494)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Belagwechsel Feststellbremse - In Wartungsposition ausrücken Belagwechsel Feststellbremse - Wartungsmodus beenden Längsbeschleunigungsmesser außerhalb Kalibrierung
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	CT (ZWA10)	2010 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	ES (V4)	2006 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	ES (Z10; A10; H10)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	GS (L1)	2011 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Service	Kombiinstrument		•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	GS (S19)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	GX (J12)	2001 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	GX (J12)	2001 - 2009	Airbag	Airbag	•		
LEXUS	GX (J12)	2001 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	GX (J12)	2001 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	GX (J12)	2001 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	GX (J12)	2001 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	HS (ANF10)	2009 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument		•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	IS C (GSE2)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Service	Kombiinstrument		•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	IS II (E2)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	IS III (E3)	2013 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	LC (Z10)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	LFA (LFA10)	2010 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	LS (F4)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Batterie	Batterieregulierung	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	LS (F5)	2017 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LEXUS	LX (J2)	2007 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	NX (Z1)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	RC (C1)	2014 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Batterie	Batterieregelung	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	RX (L1)	2008 - 2015	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	RX (L2)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Service	Kombiinstrument		•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	RX (U3)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•		
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Service	Kombiinstrument		•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Getriebe	Getriebe	•	•	
LEXUS	SC Cabriolet (UZZ40)	2001 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MAZDA	2 (DE; DH)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MAZDA	2 (DE; DH)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	2 (DE; DH)	2007 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	2 (DL; DJ)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	2 (DL; DJ)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	2 (DL; DJ)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	3 (BK)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	3 (BK)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	3 (BK)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	3 (BL)	2008 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	3 (BL)	2008 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MAZDA	3 (BL)	2008 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelemte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelemte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	3 (BM; BN)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	3 (BM; BN)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	3 (BM; BN)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelemte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	3 Stufenheck (BK)	2000 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Gelemte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelemte DPF-Werte zurücksetzen
MAZDA	3 Stufenheck (BK)	2000 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	3 Stufenheck (BK)	2000 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	3 Stufenheck (BL)	2008 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	3 Stufenheck (BL)	2008 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	3 Stufenheck (BL)	2008 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Drosselklappe zurückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte zurückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelemte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelemte DPF-Werte zurücksetzen Ladeluftkühler Bypassventil rückstellen Selbsttest Zurücksetzen Abgastemperaturwerte Zurücksetzen Kühlmittel-Lüfter Lernen Zurücksetzen Leerlauf-Position Lernwerte
MAZDA	3 Stufenheck (BM; BN)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	3 Stufenheck (BM; BN)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MAZDA	3 Stufenheck (BM; BN)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	5 (CR19)	2005 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	5 (CR19)	2005 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	5 (CR19)	2005 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	5 (CW)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	5 (CW)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	5 (CW)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Hatchback (GG)	2002 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	6 Hatchback (GG)	2002 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Hatchback (GG)	2002 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	6 Kombi (GJ; GL)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	6 Kombi (GJ; GL)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MAZDA	6 Kombi (GJ; GL)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Sport (GH)	2007 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	6 Sport (GH)	2007 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	6 Sport (GH)	2007 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
MAZDA	6 Sport (GH)	2007 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Sport Kombi (GH)	2007 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Sport Kombi (GH)	2007 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
MAZDA	6 Sport Kombi (GH)	2007 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	6 Sport Kombi (GH)	2007 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	6 Station Wagon (GY)	2002 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	6 Station Wagon (GY)	2002 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Station Wagon (GY)	2002 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	6 Stufenheck (GG)	2002 - 2008	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MAZDA	6 Stufenheck (GG)	2002 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	6 Stufenheck (GG)	2002 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Stufenheck (GH)	2007 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	6 Stufenheck (GH)	2007 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	6 Stufenheck (GH)	2007 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
MAZDA	6 Stufenheck (GH)	2007 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdrücke zurücksetzen Differenzdruckwerte rückstellen DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Stufenheck (GJ; GL)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	6 Stufenheck (GJ; GL)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	6 Stufenheck (GJ; GL)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	BT-50 Pick-up (CD; UN)	2006 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	BT-50 Pick-up (CD; UN)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	BT-50 Pick-up (CD; UN)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Gelehrte DPF-Rußwerte zurücksetzen Gelehrte DPF-Werte zurücksetzen
MAZDA	CX-3 (DK)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MAZDA	CX-3 (DK)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte Adaptionen zurücksetzen Anlernwerte Drosselventil Ansaugtrakt rückstellen Anlernwerte EGR-Ventil zurückstellen Anlernwerte PCM zurücksetzen Dieselpartikelfilter statische Regeneration Differenzdruckwerte rückstellen Einspritzdüsenprogrammierung Geleimte DPF-Werte zurücksetzen Klopfsensorlernwerte zurücksetzen Kraftstoff-Dosierungsventilwerte zurückstellen Selbsttest Zurücksetzen Wasser im Kraftstoff Anzeige
MAZDA	CX-5 (KE; GH)	2011 - 2017	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	CX-5 (KE; GH)	2011 - 2017	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	CX-5 (KE; GH)	2011 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Selbsttest
MAZDA	CX-7 (ER)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	CX-7 (ER)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	CX-7 (ER)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Differenzdrücke zurücksetzen DPF Regeneration Geleimte DPF-Rußwerte zurücksetzen Geleimte DPF-Werte zurücksetzen
MAZDA	CX-9 (TB)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	CX-9 (TB)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MAZDA	CX-9 (TB)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	MX-5 III (NC)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	MX-5 III (NC)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	MX-5 III (NC)	2005 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
MAZDA	MX-5 IV (ND)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	MX-5 IV (ND)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Selbsttest
MAZDA	MX-5 IV (ND)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	MX-5 RF Targa (ND)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	MX-5 RF Targa (ND)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•		
MAZDA	MX-5 RF Targa (ND)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Selbsttest
MAZDA	RX-8 (SE; FE)	2003 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	RX-8 (SE; FE)	2003 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	RX-8 (SE; FE)	2003 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
MAZDA	TRIBUTE (EP)	2000 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
MAZDA	TRIBUTE (EP)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MAZDA	TRIBUTE (EP)	2000 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W169)	2004 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	A-KLASSE (W176)	2012 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	AMG GT (C190)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	AMG GT Roadster (R190)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W245)	2005 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	B-KLASSE Sports Tourer (W246; W242)	2011 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	CITAN Tourer (415)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W204)	2007 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (W205)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Cabriolet (A205)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C204)	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Coupe (C205)	2015 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Schnelles lehren von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE Sportcoupe (CL203)	2001 - 2011	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Schnelles lehren von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S203)	2001 - 2007	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S204)	2007 - 2014	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	C-KLASSE T-Model (S205)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Coupe (C117)	2013 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	CLA Shooting Brake (X117)	2015 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLC-KLASSE (CL203)	2008 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Schnelles lernen von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	CLK (C209)	2002 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLK Cabriolet (A209)	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Schnelles Lehren von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Airbag Batterie Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	CLS (C218)	2011 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Bremse	ABS	•	•	Mercedes SBC aktivieren Mercedes SBC Bremsenentlüftung Mercedes SBC deaktivieren Mercedes SBC Restluftprüfung Mercedes SBC Vordruckprüfung SBC - Activate procedure SBC - Deactivate procedure
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Schnelles Lehren von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	CLS (C219)	2004 - 2011	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Airbag Batterie Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	CLS Shooting Brake (X218)	2012 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Schnelles Lehren von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Bremse	ABS	•	•	Mercedes SBC aktivieren Mercedes SBC Bremsenentlüftung Mercedes SBC deaktivieren Mercedes SBC Restluftprüfung Mercedes SBC Vordruckprüfung SBC - Activate procedure SBC - Deactivate procedure
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W211)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Airbag Batterie Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W212)	2009 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE (W213)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE All-Terrain (S213)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A207)	2010 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Cabriolet (A238)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C207)	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE Coupe (C238)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	Mercedes SBC aktivieren Mercedes SBC Bremsenentlüftung Mercedes SBC deaktivieren Mercedes SBC Restluftprüfung Mercedes SBC Vordruckprüfung SBC - Activate procedure SBC - Deactivate procedure
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S211)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Schnelles lernen von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Airbag Batterie Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S212)	2009 - 2016	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	E-KLASSE T-Model (S213)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Batterie Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Schnelles Lehren von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	G-CLASS (W463)	2000 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzdüsenprogrammierung
MERCEDES-BENZ	GLA-KLASSE (X156)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC (X253)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLC Coupe (C253)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Airbag Batterie Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLE (W166)	2015 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Airbag Batterie Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLE Coupe (C292)	2015 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLK-KLASSE (X204)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Getriebe	Getriebe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Schnelles lernen von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X164)	2006 - 2012	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Airbag Batterie Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	GL-KLASSE (X166)	2012 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	GLS (X166)	2015 - 2019	Airbag Batterie Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Schnelles lernen von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Getriebe	Getriebe	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W164)	2005 - 2012	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Airbag Batterie Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	M-KLASSE (W166)	2011 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Schnelles lernen von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	R-KLASSE (W251; V251)	2005 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder Lernen des Drosselventils-Stopps Luftmassenmesser-Werte zurücksetzen Schnelles lernen von Nullmengenkalibrierungswerten Zurücksetzen Lernwerte nach Luftfilterwechsel Zurücksetzen Menge Mittelwert-Anpassungen
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W221)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE (W222; V222; X222)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Cabriolet (A217)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C216)	2006 - 2013	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Datensynchronisation Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriewechsel
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	S-KLASSE Coupe (C217)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Mercedes SBC aktivieren Mercedes SBC Bremsenentlüftung Mercedes SBC deaktivieren Mercedes SBC Restluftprüfung Mercedes SBC Vordruckprüfung SBC - Activate procedure SBC - Deactivate procedure
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Airbag Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	SL (R230)	2001 - 2012	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SL (R231)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLC (R172)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R171)	2004 - 2011	Service	Wartungsintervallmodul	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLK (R172)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage		•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Airbag Getriebe	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	SBC - Activate procedure SBC - Deactivate procedure
MERCEDES-BENZ	SLR (R199)	2004 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	SBC - Activate procedure SBC - Deactivate procedure
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Airbag Getriebe	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage		•	
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLR Roadster (R199)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG (C197)	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Bremsbelag ersetzen
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Adaptives Dämpfungssystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Airbag Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SLS AMG Roadster (R197)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service Reset – Standard mit Ölauswahl Service Reset – Verlaufsanzeige Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Bus (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3;5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•		
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Bus (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Kasten (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 4;6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Kasten (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)	2006 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	VIANO (W639)	2003 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO / MIXTO Kasten (W639)	2003 - ...	Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Motor	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Injektorprogrammierung 4 Zylinder
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtrset durch
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Bus (W639)	2003 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Kasten (W447)	2014 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Mixto (Double Cabin) (W447)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service-Reset – Führen Sie einen Gesamtreset durch
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	VITO Tourer (W447)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service Reset – Rückgängig machen Service-Reset – Führen Sie einen Gesamreset durch
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüse Programmierung – 4 Zylinder Einspritzventil-Programmierung – 6 Zylinder
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Airbag Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	V-KLASSE (W447)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Airbag Getriebe Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Batterie Zentralelektronik	Gateway	•		
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Service	Kombiinstrument	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Motor	Motormanagement	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Airbag	Airbag	•		
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Bremse	ABS	•	•	
MERCEDES-BENZ	X-KLASSE (470)	2017 - 2020	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 -	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrvorgang Werkstattmodus

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F55)	2013 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Batterie	Batterieregulung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrtvorgang Werkstattmodus
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
MINI	MINI (F56)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung Anpassung löschen DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Batterie	Micro-Power-Modul	•	•	Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Bremse	Feststellbremse	•	•	Automatik-Halt Bremsen einfahren Montagemodus Positionierwegkontrolle Werkstattmodus
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI (R50; R53)	2001 - 2006	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI (R56)	2005 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladestatus ermitteln Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrtvorgang Werkstattmodus
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
MINI	MINI Cabriolet (F57)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Batterie	Micro-Power-Modul	•	•	Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung Anpassung löschen DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung Leerlaufeinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufanpassung MSA-Speicher zurücksetzen Raildruck-Regelung zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Motor	Kraftstoffpumpe	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung Erweiterte Bremsenentlüftung Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
MINI	MINI Cabriolet (R52)	2004 - 2008	Bremse	Feststellbremse	•	•	Automatik-Halt Bremsen einfahren Montagemodus Positionierwegkontrolle Werkstattmodus
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlaufunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI Cabriolet (R57)	2007 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Elektroantrieb	Elektrischer Antriebsstrang	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Betriebs-Mod Einfahrtvorgang Werkstattmodus
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI CLUBMAN (F54)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Automatische Haltebremse Inbetriebnahme Automatische Haltebremse Werkstattmodus Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI CLUBMAN (R55)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI CLUBVAN (R55)	2012 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI Convertible (F57)	2014 -	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI Convertible (R57)	2007 - 2015	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 -	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Motor	KRANKSTOFFTANK	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Elektroantrieb Motor	-	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	Batterieladezustand ermitteln Batteriewechsel Registrieren
MINI	MINI COUNTRYMAN (F60)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI COUNTRYMAN (R60)	2010 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsystementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Service		•		CBS Service Functions

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI Coupe (R58)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsysteementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI PACEMAN (R61)	2012 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Service		•		CBS Service Functions
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Bremsenentlüftung
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Initialisierung Reifendruckwächter-Kodierung
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Zentralelektronik	Fußraummodul	•	•	Adaptives Kurvenlicht Fehler löschen
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Zentralelektronik	Zentralverriegelung	•	•	
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Erweiterte Reset Funktionen
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsysteementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MINI	MINI Roadster (R59)	2011 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Einstellung DPF Regeneration DPF-Austausch Drallklappenaustausch EGR-Reset Fehlercodes ALLER Steuergeräte löschen Kraftstoffpumpenaustausch Kraftstoffsysteementlüftung LeerlaufEinstellung Luftklappensteuerung zurücksetzen MAF-Austausch Mittelwertanpassung MSA-Getriebeleerlaufanpassung (Austausch) MSA-Getriebeleerlauffunktion MSA-Speicher zurücksetzen Start-Einspritzmengeneinstellung
MITSUBISHI	COLT CZC VI Cabriolet (RG)	2006 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
MITSUBISHI	COLT CZC VI Cabriolet (RG)	2006 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
MITSUBISHI	COLT CZC VI Cabriolet (RG)	2006 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MITSUBISHI	COLT VI (Z3A; Z2A)	2002 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
MITSUBISHI	COLT VI (Z3A; Z2A)	2002 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
MITSUBISHI	COLT VI (Z3A; Z2A)	2002 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MITSUBISHI	GRANDIS (NAW)	2003 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
MITSUBISHI	GRANDIS (NAW)	2003 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
MITSUBISHI	GRANDIS (NAW)	2003 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MITSUBISHI	L200 / TRITON (KAT; KBT)	2004 - 2016	Airbag	Airbag	•		
MITSUBISHI	L200 / TRITON (KAT; KBT)	2004 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
MITSUBISHI	L200 / TRITON (KAT; KBT)	2004 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
MITSUBISHI	LANCER VII (CSA; CTA)	2000 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MITSUBISHI	LANCER VII (CSA; CTA)	2000 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
MITSUBISHI	LANCER VII Kombi (CSW; CTW)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MITSUBISHI	LANCER VII Kombi (CSW; CTW)	2003 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MITSUBISHI	OUTLANDER I (CUW)	2001 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MITSUBISHI	OUTLANDER I (CUW)	2001 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
MITSUBISHI	OUTLANDER II (CWW)	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
MITSUBISHI	PAJERO SPORT VAN I (K90)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
MITSUBISHI	PAJERO SPORT VAN I (K90)	2000 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	350 Z Coupe (Z33)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	350Z Roadster (Z33)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	350Z Roadster (Z33)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	350Z Roadster (Z33)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	350Z Roadster (Z33)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	350Z Roadster (Z33)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	350Z Roadster (Z33)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	370Z Coupe (Z34)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	370Z Coupe (Z34)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	370Z Coupe (Z34)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	370Z Coupe (Z34)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	370Z Coupe (Z34)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	370Z Coupe (Z34)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	370Z Roadster (Z34)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	370Z Roadster (Z34)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	370Z Roadster (Z34)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	370Z Roadster (Z34)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	370Z Roadster (Z34)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	370Z Roadster (Z34)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	ALMERA Classic (B10)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	ALMERA Classic (B10)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	ALMERA Classic (B10)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	ALMERA Classic (B10)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	ALMERA Classic (B10)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	ALMERA Classic (B10)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	BLUEBIRD SYLPHY II (G11)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	BLUEBIRD SYLPHY II (G11)	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	BLUEBIRD SYLPHY II (G11)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	BLUEBIRD SYLPHY II (G11)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	BLUEBIRD SYLPHY II (G11)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	BLUEBIRD SYLPHY II (G11)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	CUBE (Z12)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	CUBE (Z12)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	CUBE (Z12)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	CUBE (Z12)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	CUBE (Z12)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	CUBE (Z12)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	EVALIA Bus	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	EVALIA Bus	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	EVALIA Bus	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	EVALIA Bus	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	EVALIA Bus	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	EVALIA Bus	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell	2003 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	JUKE (F15)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Einstellung Soll-Leerlaufdrehzahl Einstellung Soll-Zündzeitpunkt Geschlossene Drosselklappenstellung lernen Kraftstoffdruckentlastung Leerlauf-Luftvolumen lernen Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Selbstlernendes Steuerventil Service-Regeneration
NISSAN	JUKE (F15)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	JUKE (F15)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	JUKE (F15)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelsensor einstellung
NISSAN	JUKE (F15)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	JUKE (F15)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Neue Speichereinstellungen Speichereinstellungen Umluft Temperatureinstellung korrekt
NISSAN	LEAF (ZE0)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	LEAF (ZE0)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	LEAF (ZE0)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MAXIMA VI (A34)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MAXIMA VI (A34)	2003 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	MAXIMA VI (A34)	2003 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	MAXIMA VI (A34)	2003 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	MAXIMA VI (A34)	2003 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MAXIMA VI (A34)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	MICRA C+C III (K12)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MICRA C+C III (K12)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MICRA C+C III (K12)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	MICRA C+C III (K12)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
NISSAN	MICRA C+C III (K12)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	MICRA III (K12)	2002 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MICRA III (K12)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MICRA III (K12)	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	MICRA III (K12)	2002 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	MICRA III (K12)	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
NISSAN	MICRA III (K12)	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	MICRA IV (K13K)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MICRA IV (K13K)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MICRA IV (K13K)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	MICRA IV (K13K)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	MICRA IV (K13K)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	MICRA IV (K13K)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	MICRA V (K14)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	MICRA V (K14)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	MICRA V (K14)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	MICRA V (K14)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MICRA V (K14)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MICRA V (K14)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	MURANO I (Z50)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MURANO I (Z50)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	MURANO I (Z50)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	MURANO I (Z50)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	MURANO I (Z50)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	MURANO I (Z50)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MURANO II (Z51)	2007 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	MURANO II (Z51)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	MURANO II (Z51)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	MURANO II (Z51)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Neue Speichereinstellungen Speichereinstellungen Umluft Temperatureinstellung korrekt
NISSAN	MURANO II (Z51)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	MURANO II (Z51)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	NAVARA Pick-up (D23)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NAVARA Pick-up (D23)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NAVARA Pick-up (D23)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NAVARA Pick-up (D23)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NAVARA Pick-up (D23)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	NAVARA Pick-up (D23)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D23)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D23)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D23)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D23)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D23)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NOTE (E11; NE11)	2005 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	NOTE (E11; NE11)	2005 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NOTE (E11; NE11)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	NOTE (E11; NE11)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NOTE (E11; NE11)	2005 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	NOTE (E11; NE11)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset)
NISSAN	NOTE (E12)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelsensor einstellung
NISSAN	NOTE (E12)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NOTE (E12)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NOTE (E12)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NOTE (E12)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	NOTE (E12)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NP300 NAVARA (D40)	2004 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NP300 NAVARA (D40)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NP300 NAVARA (D40)	2004 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NP300 NAVARA (D40)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NP300 NAVARA (D40)	2004 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NP300 NAVARA (D40)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NP300 NAVARA Pritsche/Fahrgestell (D40)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NP300 PICKUP (D22)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NP300 PICKUP (D22)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NP300 PICKUP (D22)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NP300 PICKUP (D22)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NP300 PICKUP (D22)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NP300 PICKUP (D22)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	NT400 CABSTAR (F24M)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NT400 CABSTAR (F24M)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NT400 CABSTAR (F24M)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	NT400 CABSTAR (F24M)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV200 Kasten	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NV200 Kasten	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NV200 Kasten	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV200 Kasten	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	NV200 Kasten	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	NV200 Kasten	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV300 Kasten (X82)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV300 Kasten (X82)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NV300 Kasten (X82)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NV300 Kasten (X82)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV300 Kasten (X82)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV300 Kasten (X82)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NV300 Kombi (X82)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NV300 Kombi (X82)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV300 Kombi (X82)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NV300 Kombi (X82)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV300 Kombi (X82)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV300 Kombi (X82)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	NV400 Bus (X62; X62B)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV400 Bus (X62; X62B)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NV400 Bus (X62; X62B)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV400 Bus (X62; X62B)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV400 Kasten (X62; X62B)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	NV400 Kasten (X62; X62B)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV400 Kasten (X62; X62B)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV400 Kasten (X62; X62B)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62; X62B)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62; X62B)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62; X62B)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62; X62B)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	PATHFINDER III (R51)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	PATHFINDER III (R51)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	PATHFINDER III (R51)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	PATHFINDER III (R51)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	PATHFINDER III (R51)	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	PATHFINDER III (R51)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	PATROL VI (Y62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	PATROL VI (Y62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	PATROL VI (Y62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	PATROL VI (Y62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	PATROL VI (Y62)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	PATROL VI (Y62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	PIXO (UA0)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	PIXO (UA0)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	PIXO (UA0)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	PIXO (UA0)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	PIXO (UA0)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	PIXO (UA0)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	PRIMERA (P12)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	PRIMERA (P12)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	PRIMERA (P12)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	PRIMERA (P12)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	PRIMERA (P12)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	PRIMERA Traveller (WP12)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	PRIMERA Traveller (WP12)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	PRIMERA Traveller (WP12)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	PRIMERA Traveller (WP12)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	PRIMERA Traveller (WP12)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	PULSAR Schrägheck (C13)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	PULSAR Schrägheck (C13)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	PULSAR Schrägheck (C13)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	PULSAR Schrägheck (C13)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	PULSAR Schrägheck (C13)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	PULSAR Schrägheck (C13)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10; NJ10; JJ10E)	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10; NJ10; JJ10E)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10; NJ10; JJ10E)	2006 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10; NJ10; JJ10E)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10; NJ10; JJ10E)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung Reset DPF-Anpassung-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzungsanpassung-Reset Reset der EGR-Anpassung
NISSAN	QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10; NJ10; JJ10E)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Auto Aktivierung AT/CVT Bremsoperation G-Fühler-Kalibrierung Initialisierung Positionsverstellung Kupplungssensor Reset Öffnen der Bremse Start Bremsbeläge ersetzen Systemmodusänderung Wechseln der Bremsbeläge abschließen
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	QASHQAI II SUV (J11; J11)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	QUEST (V42)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	QUEST (V42)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelsensor einstellung
NISSAN	QUEST (V42)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	QUEST (V42)	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	QUEST (V42)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	QUEST (V42)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	TEANA III (J33; L33)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	TEANA III (J33; L33)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	TEANA III (J33; L33)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	TEANA III (J33; L33)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	TEANA III (J33; L33)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	TEANA III (J33; L33)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelsensor einstellung
NISSAN	TIIDA Schrägheck (C11)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	TIIDA Schrägheck (C11)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	TIIDA Schrägheck (C11)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	TIIDA Schrägheck (C11)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	TIIDA Schrägheck (C11)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	TIIDA Schrägheck (C11)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	TIIDA Stufenheck (SC11)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	TIIDA Stufenheck (SC11)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	TIIDA Stufenheck (SC11)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	TIIDA Stufenheck (SC11)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
NISSAN	TIIDA Stufenheck (SC11)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	TIIDA Stufenheck (SC11)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	TITAN (A60)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	TITAN (A60)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Nach DPF-Austausch Nach Service-Regeneration Service-Regeneration
NISSAN	TITAN (A60)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	TITAN (A60)	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	TITAN (A60)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	TITAN (A60)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Motor	Motormanagement	•		
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Bremse	Feststellbremse	•	•	Auto Aktivierung AT/CVT Bremsoperation G-Fühler-Kalibrierung Initialisierung Positionsverstellung Kupplungssensor Reset Öffnen der Bremse Start Bremsbeläge ersetzen Systemmodusänderung Wechseln der Bremsbeläge abschließen
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	X-TRAIL (T30)	2001 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Service	Kombiinstrument	•		
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung Reset DPF-Anpassung-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzungsanpassung-Reset Reset der EGR-Anpassung
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Auto Aktivierung AT/CVT Bremsoperation G-Fühler-Kalibrierung Initialisierung Positionsverstellung Kupplungssensor Reset Öffnen der Bremse Start Bremsbeläge ersetzen Systemmodusänderung Wechseln der Bremsbeläge abschließen
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Airbag	Airbag	•		
NISSAN	X-TRAIL (T31)	2007 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Auto Aktivierung AT/CVT Bremsoperation G-Fühler-Kalibrierung Initialisierung Positionsverstellung Kupplungssensor Reset Öffnen der Bremse Start Bremsbeläge ersetzen Systemmodusänderung Wechseln der Bremsbeläge abschließen
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung EGR-Ventil-Programmierung Kalibrierung des Druckgebers Kraftstoffpumpen-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Programmierung der Luftpumpe Turbolader lernen
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
NISSAN	X-TRAIL (T32)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lenkwinkelsensor einstellung
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Drosselstellgliedrücksetzung HO2S-Heizung lernen Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	CAN-Bus Konfiguration lernen
OPEL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Reifendrucksensor lernen
OPEL	AGILA (A) (H00)	2000 - 2007	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	AGILA (A) (H00)	2000 - 2007	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
OPEL	AGILA (A) (H00)	2000 - 2007	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	AGILA (B) (H08)	2008 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
OPEL	AGILA (B) (H08)	2008 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
OPEL	AGILA (B) (H08)	2008 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	AGILA (B) (H08)	2008 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	AGILA (B) (H08)	2008 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	AGILA (B) (H08)	2008 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik			
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	Durchschnittliches Kraftstoffalter - Rückstellen HO2S-Heizung lernen Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Wartung zurücksetzen - Ölwechsel
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Ampera Anlernen Offset Bremsregler Gierwinkelsensor - Lernen
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Batterie Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	AMPERA (R12)	2011 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Batterie Bremse Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Fahrzeug-Fernstart Deaktivierung des Zurücksetzens der Historie
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Generische Klimaanlage-Stelleinrichtungen- Lernen
OPEL	AMPERA-E (F17)	2017 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Erfassung EGR-Ventil Fahrzeug-Fernstart Deaktivierung des Zurücksetzens der Historie HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffregler - Lernen Kraftstoffregler - Schnelles Lernen Kraftstoffverteiler lernen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Ladedrucksensor anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lufteinlassventil - Lernen MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset Reduktionsmittel FTL-Reset Schallsaugrohr - Lernen Turbolader lernen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	ASTRA G CC (T98)	2000 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	ASTRA G CC (T98)	2000 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
OPEL	ASTRA G CC (T98)	2000 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA G CC (T98)	2000 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA G CC (T98)	2000 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	
OPEL	ASTRA G Stufenheck (T98)	2000 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA G Stufenheck (T98)	2000 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
OPEL	ASTRA G Stufenheck (T98)	2000 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	
OPEL	ASTRA G Stufenheck (T98)	2000 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
OPEL	ASTRA G Stufenheck (T98)	2000 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Raildrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA H (A04)	2004 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Raildrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA H Caravan (A04)	2004 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA H GTC (A04)	2005 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA H GTC (A04)	2005 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA H GTC (A04)	2005 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ASTRA H GTC (A04)	2005 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA H GTC (A04)	2005 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Raildrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ASTRA H GTC (A04)	2005 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA H Kasten/Kombi (L70)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Luftmassenmesser ersetzen Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA H Stufenheck (A04)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ASTRA H TwinTop (A04)	2005 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen.Servolenkung Softstopps

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufuft Steuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Kraftstoffabgleich zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	ASTRA J Caravan (P10)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufuft Steuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA J GTC	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krftst.druckregler lernen Krftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufuft Steuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelehrte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelehrte Werte
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Kraftstoffabgleich zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA J Stufenheck	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA K (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
OPEL	ASTRA K Sports Tourer (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Rücksetzen Servolenkung Softstopps

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelernte Werte
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	CASCADA (W13)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Service Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Motorölebensdauer zurücksetzen
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	COMBO E Tour / Life (X19)	2018 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernung der Klimaanlage Anlernung der Klimaanlage DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeugkonfiguration zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seiten- und Längsbeschleunigungssensor Lernen
OPEL	COMBO Kasten/Großraumlimousine (X12)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seiten- und Längsbeschleunigungssensor Lernen
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernung der Klimaanlage Anlernung der Klimaanlage DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeugkonfiguration zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
OPEL	COMBO Tour (X12)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	CORSA C (X01)	2000 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	CORSA C (X01)	2000 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
OPEL	CORSA C (X01)	2000 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	CORSA C (X01)	2000 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
OPEL	CORSA C (X01)	2000 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	CORSA C (X01)	2000 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Antastpunkt Anpassungen Einstellen der Getriebeparameter Entleeren Sie die Kupplungshydraulik. Kupplung betätigen KUPPLUNGSTRG TEST Rückwärtsrelais betätigen
OPEL	CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)	2000 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)	2000 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
OPEL	CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)	2000 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Antastpunkt Anpassungen Einstellen der Getriebeparameter Entleeren Sie die Kupplungshydraulik. Kupplung betätigen KUPPLUNGSTRG TEST Rückwärtsrelais betätigen
OPEL	CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)	2000 - 2012	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
OPEL	CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)	2000 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
OPEL	CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)	2000 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Sicherheitscode lesen
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Ersetzen Vor-Katalysator Luftmassenmesser ersetzen Vorkatalysator ersetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	CORSA D (S07)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen DPF-Drucksensoranleitung DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Ersetzen Vor-Katalysator Luftmassenmesser ersetzen Vorkatalysator ersetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Sicherheitscode lesen
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehlrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	CORSA E (X15)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Reifendrucksensor lernen
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Reifendrucksensor lernen
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
OPEL	CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Service Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Motorölebensdauer zurücksetzen
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	CROSSLAND X / CROSSLAND (P17; P2QO)	2017 - ...	Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen Reduktionsmittelsystem Fehlfunktionswarnung – Wartungsbucht Test Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung der Feststellbremse Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
OPEL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Service Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Motoröllebensdauer zurücksetzen
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodule	•	•	
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	INSIGNIA A (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodule	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuerggerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 - Reset NOx-Sensor 2 - Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodule	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
OPEL	INSIGNIA A Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlauflaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA A Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA B Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA B Grand Sport (Z18)	2017 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstofffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstofffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstofffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstofffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstofffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	INSIGNIA B Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Motor	-	•	•	
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Drosselstellgliedrücksetzung HO2S-Heizung lernen Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	KARL (C16)	2015 - 2019	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
OPEL	MERIVA A Großraumlimousine (X03)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	MERIVA A Großraumlimousine (X03)	2003 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
OPEL	MERIVA A Großraumlimousine (X03)	2003 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
OPEL	MERIVA A Großraumlimousine (X03)	2003 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	MERIVA A Großraumlimousine (X03)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
OPEL	MERIVA A Großraumlimousine (X03)	2003 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Antastpunkt Anpassungen Einstellen der Getriebeparameter Entleeren Sie die Kupplungshydraulik. Kupplung betätigen KUPPLUNGSTRG TEST Rückwärtsrelais betätigen
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	CAN-Bus Konfiguration lernen
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzung angelesene Werte
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Generische Klimaanlage-Stelleinrichtungen- Lernen
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Reifenunterdruckerennung Rückstellung des Systems
OPEL	MERIVA B Großraumlimousine (S10)	2010 - 2017	Motor	-	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Motor	-	•	•	
OPEL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasnachbehandlung Einspritzdüse - Lernen Aufprallereigniserkennung - Rückstellen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Turbolader lernen Wasser im Kraftstoffsensor - Lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Anhängers Stabilitätskontrolle Anhängerbremseregelung Gierwinkelsensor - Lernen Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
OPEL	MOVANO B Bus (X62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasnachbehandlung Einspritzdüse - Lernen Aufprallereigniserkennung - Rückstellen Bosch EDC 16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC 16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Wasser im Kraftstoffsensoren - Lernen
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Anhänger Stabilitätskontrolle Anhängerbremseregelung Gierwinkelsensor - Lernen Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
OPEL	MOVANO B Kasten (X62)	2010 - ...	Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasnachbehandlung Einspritzdüse - Lernen Aufprallereigniserkennung - Rückstellen Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Wasser im Kraftstoffsensoren - Lernen
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Anhänger Stabilitätskontrolle Anhängerbremseregelung Gierwinkelsensor - Lernen Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
OPEL	MOVANO B Pritsche/Fahrgestell (X62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	TIGRA TwinTop (X04)	2004 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
OPEL	TIGRA TwinTop (X04)	2004 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
OPEL	VECTRA C (Z02)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	VECTRA C (Z02)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Bereitst.datensatz löschen
OPEL	VECTRA C (Z02)	2002 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Service Reset – Long Life
OPEL	VECTRA C (Z02)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	VECTRA C Caravan (Z02)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	VECTRA C Caravan (Z02)	2003 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Service Reset – Long Life
OPEL	VECTRA C Caravan (Z02)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	VECTRA C Caravan (Z02)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Bereitst.datensatz löschen
OPEL	VECTRA C CC (Z02)	2002 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Service Reset – Long Life
OPEL	VECTRA C CC (Z02)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Bereitst.datensatz löschen
OPEL	VECTRA C CC (Z02)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	VECTRA C CC (Z02)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Kupplung geschl. Ausgangsstellung Programmieren der „Kupplung offen“ Position Programmieren Sie den Schlupfpunkt Programmierung Auswahl/Auslösbereiche
OPEL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - ...	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
OPEL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - ...	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Kupplung geschl. Ausgangsstellung Programmieren der „Kupplung offen“ Position Programmieren Sie den Schlupfpunkt Programmierung Auswahl/Auslösbereiche
OPEL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
OPEL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2001 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2001 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Kupplung geschl. Ausgangsstellung Programmieren der „Kupplung offen“ Position Programmieren Sie den Schlupfpunkt Programmierung Auswahl/Auslösbereiche
OPEL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2001 - ...	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2001 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Motor	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Turbolader lernen
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Motor	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Turbolader lernen
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Motor	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Turbolader lernen
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Raildrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)	2005 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Luftmassenmesser ersetzen Vorkatalysator ersetzen
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ZAFIRA B Kasten/Großraumlimousine (A05)	2005 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftstoffdruckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 - Reset NOx-Sensor 2 - Reset Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
OPEL	ZAFIRA TOURER C (P12)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS elektrischer EGR-Ventilaustausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Initialisierung der Selbstanpassungen
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	1007 (KM)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS Austausch des Durchflussmessers AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLEER DREHZAHLESTEST

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHALTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kupplungsaustausch Lambdasondenwechsel LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausslassgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	2008 I (CU)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	206 Schrägheck (2A/C)	2000 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften
PEUGEOT	206 Schrägheck (2A/C)	2000 - 2012	Airbag	Airbag	•		
PEUGEOT	206 Schrägheck (2A/C)	2000 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	206 Schrägheck (2A/C)	2000 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Initialisierung der Selbstanpassungen
PEUGEOT	206 Schrägheck (2A/C)	2000 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	206 Stufenheck	2007 - ...	Airbag	Airbag	•		
PEUGEOT	206 Stufenheck	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	206 Stufenheck	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Initialisierung der Selbstanpassungen
PEUGEOT	206 Stufenheck	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	206 Stufenheck	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften
PEUGEOT	206 Van	2000 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Initialisierung der Selbstanpassungen
PEUGEOT	206 Van	2000 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	206 Van	2000 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften
PEUGEOT	206 Van	2000 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	206 Van	2000 - 2009	Airbag	Airbag	•		
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	206+ (2L; 2M)	2009 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Zylinderkopfes Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassstromsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Luftmassesensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Lambdasonden Lambdasondenwechsel Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	207 CC (WD)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Differenzialdrucksensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Pleurantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Lambdasonden Lambdasondenwechsel Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Partikelfilter austauschen Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	207 Kasten/Schrägheck (WA; WC)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASOHNDE Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Differenzialdrucksensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Pleurantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Lambdasonden Lambdasondenwechsel Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Partikelfilter austauschen Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebebeiposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	207 Stufenheck	2007 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Partikelfilters Austausch des druckbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Lambdasonden Lambdasondenwechsel Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Raildrucksensor Austausch RNS-Wechsler (Turbo-Luftkühler) Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	207 SW (WK)	2007 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	207 SW Kasten/Kombi (WK)	2007 - 2012	Motor	Motomanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Klassifizierung von Injektor 1 Special Functions Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Lambdasonden Lambdasondenwechsel Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung Pumpenmodul FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Klassifizierung von Injektor 2 Special Functions Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4
							Kraftstoffdurchflussregler Austausch Lambdasonden Lambdasondenwechsel Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	207/207+ (WA; WC)	2006 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Durchflussmessers AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benziniektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kupplungsaustausch Lambdasondenwechsel LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	208 I (CA; CC)	2012 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der mechanischen Bauteile beim Verbrennungsmotor AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS Austausch des Durchflussmessers AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motordrehzahlfühlers Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kupplungsaustausch Lambdasondenwechsel LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebe Kühlmitteleinlassgehäuse - TEST Motordrehzahlprüfer Programmiergang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTOR-KOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	208 Kasten/Schrägheck (CR)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Batterie	-	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austausch des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektor austausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorsersatz
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	3008 Großraumlimousine (0U)	2009 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Batterie	Heckmotor Generator	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Initialisierung der Selbstanpassungen Kupplungsaustausch
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	3008 SUV (MC; MR; MJ; M4)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der ESP-ECU Bremsen entlüften Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor
PEUGEOT	301	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschieber-Magnetventils Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladendruck-Regulierungsventils

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopps und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST Motordrehzahlfühler Programmiervorgang MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Vakuum Pumpenwechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	301	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	301	2012 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Zentralelektronik	Beifahrerüststeuergerät	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Luftmassesstromsensors Austausch des Partikelfilters Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzialdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Ersatz von Teilen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Kanisterspülungs-Elektroventilersatz KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	307 (3A/C)	2000 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Luftmasseströmsensors Austausch des Partikelfilters Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Ersatz von Teilen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Kanisterspülungs-Elektroventilersatz KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	307 Break (3E)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 CC (3B)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Luftmasseströmsensors Austausch des Partikelfilters Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Ersatz von Teilen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Kanisterspülungs-Elektroventilersatz KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pompe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Radio	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 SW (3H)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Luftmasseströmsensors Austausch des Partikelfilters Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Ersatz von Teilen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Kanisterspülungs-Elektroventilersatz KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Partikelfilters Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Ersatz von Teilen Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Kanisterspülungs-Elektroventilersatz KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Pumpe Mux Mgi Konfiguration Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters Wechsel der Additivpumpe
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	307 SW Kasten/Kombi (3E; 3H)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Durchflussmessers Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikefilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinders Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckprüfung Motorluftereinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Karisternsütlungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorerersatz
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	308 CC (4B)	2009 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDA-SONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Durchflussmessers Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinderkopfes Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Charakterisierung der Injektoren MA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren MA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benziniektoren Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTOR-KOMPRESSIONEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBO Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	308 I (4A; 4C)	2007 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTÜTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLEER DREHZAHLESTEST

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Funktion Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHALTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschlaggehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Austausch der elektrischen Parkbremse hinten links Austausch der elektrischen Parkbremse hinten rechts Austausch des motorisierten Bremssattels hinten links Austausch des motorisierten Bremssattels hinten rechts Bremsen entlüften DEAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN BETÄTIGUNG DER ELEKTRISCHEN PARKBREMSE DEFRAGMENTIERUNG DES ESP-ECU-SPEICHERS Erstaktivierung der elektrischen Parkbremse Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lösen der motorisierten Bremssattel REAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN ANWENDUNG DER ELEKTRISCHEN FESTSTELLBREMSE
PEUGEOT	308 II (LB; LP; LW; LH; L3)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Heizung prüfen Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der elektrischen Parkbremse hinten links Austausch der elektrischen Parkbremse hinten rechts Austausch des motorisierten Bremssattels hinten links Austausch des motorisierten Bremssattels hinten rechts Bremsen entlüften DEAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN BETÄTIGUNG DER ELEKTRISCHEN PARKBREMSE DEFRAGMENTIERUNG DES ESP-ECU-SPEICHERS Erstaktivierung der elektrischen Parkbremse Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lösen der motorisierten Bremssattel REAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN ANWENDUNG DER ELEKTRISCHEN FESTSTELLBREMSE
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 Kasten/Schrägheck (LB)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Radio	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Durchflussmessers Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinders Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austauschen des Turboladers Dröhen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benziniektoren Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Lambdasonden Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	308 SW I (4E; 4H)	2007 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der elektrischen Parkbremse hinten links Austausch der elektrischen Parkbremse hinten rechts Austausch des motorisierten Bremssattels hinten links Austausch des motorisierten Bremssattels hinten rechts Bremsen entlüften DEAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN BETÄTIGUNG DER ELEKTRISCHEN PARKBREMSE DEFAGMENTIERUNG DES ESP-ECU-SPEICHERS Erstaktivierung der elektrischen Parkbremse Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lösen der motorisierten Bremssattel REAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN ANWENDUNG DER ELEKTRISCHEN FESTSTELLBREMSE
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

PEUGEOT Make	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4) Model	2014 - ... Year	Motor Fastcheck	Motormanagement Ecu	DTC	LiveData	AGR-VENTIL TEST Special Functions Änderung der Luftmischung
							ANSAUGSTÜTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LEITUNGSPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnstoffpumpe AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlassdrucksensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikefilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Turbine Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	308 SW II (LC; LJ; LR; LX; L4)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Austausch der elektrischen Parkbremse hinten links Austausch der elektrischen Parkbremse hinten rechts Austausch des motorisierten Bremssattels hinten links Austausch des motorisierten Bremssattels hinten rechts Bremsen entlüften DEAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN BETÄTIGUNG DER ELEKTRISCHEN PARKBREMSE DEFRAGMENTIERUNG DES ESP-ECU-SPEICHERS Erstaktivierung der elektrischen Parkbremse Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lösen der motorisierten Bremsmittel REAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN ANWENDUNG DER ELEKTRISCHEN FESTSTELLBREMSE
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	308 SW II Kasten/Kombi (LC)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	4007 (VU; VV)	2007 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	4007 (VU; VV)	2007 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	4007 (VU; VV)	2007 - 2013	Motor	Motormanagement	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	4007 (VU; VV)	2007 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	4008	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivbehälters Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Dieseladditivtanks oder der Leitungen zwischen Dieseladditivtank und Kraftstofftank AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikel-Emissionsfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Diesel-Additivtank auffüllen Differenzdrucksensor Programmierinformationen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch Special Functions
							E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorsersatz
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	407 (6D)	2004 - 2011	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivbehälters Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Dieseladditivtanks oder der Leitungen zwischen Dieseladditivtank und Kraftstofftank AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassesstromsensors Austausch des Luftmassesstromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikel-Emissionsfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Diesel-Additivtank auffüllen Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Karistierspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	407 Coupe (6C)	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivbehälters Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Dieseladditivtanks oder der Leitungen zwischen Dieseladditivtank und Kraftstofftank AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Radio	•	•	Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassesensors Austausch des Luftmassesensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikel-Emissionsfilters Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Diesel-Additivtank auffüllen Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Flussmessung Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kraftstoffadditivpumpe Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters
PEUGEOT	407 SW (6E)	2004 - 2011	Zentralelektronik	Beifahrertürsteuergerät	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDA-SONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austausch des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzeugung Stoppt und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrcodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensoreinsatz
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Lux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Gyrometer/Beschleunigungssensor Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Batterie	-	•	•	
PEUGEOT	5008 (0U; 0E)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Batterie	Heckmotor Generator	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	5008 II (MC; MJ; MR; M4)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Initialisierung der Selbstanpassungen Kupplungsaustausch
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTELLUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTELLUNGSTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Klassifizierung von Injektor 2 Special Functions Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4
							Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschussgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIIONEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regeneration des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorerersatz

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Batterie	-	•	•	
PEUGEOT	508 I (8D)	2010 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Elektrische Feststellbremse betätigen Elektrische Feststellbremse lösen Elektrische Parkbremseneinheit/Bremskabelentfernung/Einbauposition Kabelspannen Kalibrierung der elektrischen Parkbremse
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Batterie	Heckmotor Generator	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	508 II (FB; FH; F3)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Batterie	-	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Elektrische Feststellbremse betätigen Elektrische Feststellbremse lösen Elektrische Parkbremseneinheit/Bremskabelentfernung/Einbauposition Kabelspannen Kalibrierung der elektrischen Parkbremse
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Änderung der Luftmischung AUSWAUSCHEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE DES KRAFTSTOFFFILTERS ODER DER LE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES AGR-VENTILS ODER DES AGR-AUSTAUSCH-BYPASS AUSTAUSCH DES ANLASSERS Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils AUSTAUSCH DES KRAFTSTOFFFLUSSREGLERS Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS Austausch des Vorratsbehälters des Messgerätes - Pumpenmodul der Denox-Systemrohre oder der Harnst AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Differenzdrucksensor ersetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzdruck-Sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN Harnstoff Einspritzdüse Kontrolltest HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Injektoraustausch 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Kupplungsaustausch Leistungsrelaissteuerung Prüfung LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Luftmischerbewegung LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Motoröldruckregelung Kontrolltest NOCKENWELLENAUSTAUSCH NOx-Sensor Heizung prüfen NOx-Sensor Heizung prüfen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Oldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIIONEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigen des EGR-Tauscherbypasses Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des Luftmischers WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS-Programmierung
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	508 SW I (8E)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Batterie	Heckmotor Generator	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	508 SW II (FC; FJ; F4)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS DPF-Austausch E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsen Einspritzdüsenprogrammierung Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Lambdasonden Luftmischerbewegung Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des Luftmischers Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Zentralelektronik	Beifahrerürsteuerggerät	•	•	
PEUGEOT	807 (EB)	2002 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Aktivierung Additivinjektor Aktivierung Additivpumpe Austausch oder Füllung des Behälters Austausch oder Reinigung des Partikelfilters Hörtest der Pumpe Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass in den Partikelfilter eingespritzt wird Stellung der Gesamtmenge des Additivs dass vom Additivbehälter eingespritzt wird Steuerungstest des Pumpendurchflusses des Additivbehälters
PEUGEOT	BIPPER (AA)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	BIPPER (AA)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
PEUGEOT	BIPPER (AA)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	BIPPER (AA)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	BIPPER (AA)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reinitialisierung der Konfiguration Reset des Polrads Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors
PEUGEOT	BIPPER (AA)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	BIPPER TEPEE	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	BIPPER TEPEE	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	BIPPER TEPEE	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	BIPPER TEPEE	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des Luftstromsensors (nur für Version mit Lambdasonde) Einspritzdüsenprogrammierung Gelehrte ECU-Werte zurücksetzen Ölservice zurückgesetzt – Mit DPF Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Reinitialisierung der Konfiguration Reset des Polrads Selbstlernwerte zurücksetzen Zurücksetzen des MAF Sensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	BIPPER TEPEE	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Autotest Service-reset
PEUGEOT	BIPPER TEPEE	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	BOXER Bus	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	BOXER Bus	2005 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
PEUGEOT	BOXER Bus	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
PEUGEOT	BOXER Bus	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	BOXER Kasten	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
PEUGEOT	BOXER Kasten	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	BOXER Kasten	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
PEUGEOT	BOXER Kasten	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	BOXER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
PEUGEOT	BOXER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	BOXER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kilometerzähler beim letzten Service ändern – km Kilometerzähler beim letzten Service ändern - Meilen Service-reset Servicezähler – Einstellen
PEUGEOT	BOXER Pritsche/Fahrgestell	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (V)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedriger Additivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DPF-Austausch Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	EXPERT Kasten (VF3A; VF3U; VF3X)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turbo-Luft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTÜTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DPF-Austausch Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Lufmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Additiv-Tankauffüllung oder -Ersatz (niedrigerAdditivstand LED leuchtet) AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DIESELBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Luftmassestromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Partikelfilters Austausch des Zylinderkopfes Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Charakterisierung der Injektoren MA 5 PTS Special Functions
							Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Erzwungene Regenerierung des Partikelfilters FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Sensortausch Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 KONFIGURATION DER ADDITIVMENGE IM PARTIKELFILTER KRAFTSTOFFADDITIV-LEVEL; NULLRÜCKSTELLUNG Kühlerventilator Ersatz Luftmischerbewegung LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Schreiben des Ethanolgehalts Turboaustausch Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Wechsel/Auffüllung des Diesel-Additivbehälters ZWANGSREGENERATION FAHRENDES FAHRZEUG ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderreferenzsensorsersatz
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Fahrwerk	•	•	
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	EXPERT TEPEE (VF3X)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	ION	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	ION	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	ION	2010 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung Pumpenmodul Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Sauerstoffsensoren-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Bremsenentlüftung Entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Service	Kombiinstrument	•		
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Großraumlimousine (5; G)	2000 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinderkopfes AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLEERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGELTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTELLUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTELLUNGSTEST GEREGETES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleissgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Heizung prüfen Sample On/Offsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinderkopfes AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieselladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Special Functions LUFTMISCHERTEST
							LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensord-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebebeziehung Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Bremsenentlüftung Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•		
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	Austausch der Einspritzdüsen E-Drosselklappeneinheit Ersatz Ersetzung der Vakuumpumpe Gaspedal Sensortausch Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Sauerstoffsensor-Austausch
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Service	Kombiinstrument	•		
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	PARTNER Pritsche/Fahrgestell (5; G)	2000 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•		TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch AGR-VENTILTEST Änderung der Luftmischung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Arbeiten an der Nebenaggregat-Batterie Auffüllen des Additivtanks Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS Austausch des EGR-Wärmetauschers AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Luftmassestromsensors AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Austausch des Partikelfilters Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinderkopfes AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 Austauschen des Turboladers BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieselladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch elektrischer EGR-Ventilaustausch ENTLÜFTEN UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung des Auslassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Einlassnockenwellen-Phasenschiebers Ersetzung des Gaspedals Ersetzung des Generators Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benzininjektoren Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLREGELUNGSTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	ANSTIEGS- UND ABFALLTEST Special Functions LUFTMISCHERTEST
							LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelausschleuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS Ventilprogrammierung über BSI
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PEUGEOT	PARTNER TEPEE	2008 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Beschleunigungssensor-Kalibrierung Bremsen entlüften Entlüften Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Kupplungspedalsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung Lenkwinkelkalibrierung
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Servicemodus
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebeprüfung Kupplungstest
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	AGR Mischer Klappenventil-Austausch Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der AGR-Kühlkreis-Umgehung Änderung der Luftmischung Änderung der Turboluft-Kühlkreis-Umgehung ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Auffüllen des Additivtanks Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 1 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 2 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 3 Austausch / Klassifizierung von Einspritzdüse 4 AUSTAUSCH DER DIESEL-HOCHDRUCKLEITUNG Austausch der Diesel-Hochdruckpumpe AUSTAUSCH DER EINSPRITZDÜSEN Austausch der Einspritzdüsen Austausch der Hochdruckpumpe oder des Flussreglerventils Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe Austausch der Kraftstoff-HP-Pumpe AUSTAUSCH DER LAMDASONDE Austausch des Abgaskrümmers Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers Austausch des Diesel-Additivbehälters der Pumpe oder der Leitungen Austausch des Differenzdrucksensors Austausch des Differenzialdrucksensors Austausch des Durchflussmessers Austausch des EGR-Wärmetauschers Austausch des Hilfsantriebsriemens Austausch des Katalysatorsystems Austausch des Kraftstoffdruckregelungs-Elektroventils Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Luftmassstromsensors Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des motorisierten Drosselklappengehäuses Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES PARTIKELFILTERS Austausch des Partikelfilters Austausch des Pumpenmoduls der Kraftstoffanzeige AUSTAUSCH DES TURBOLADERS Austausch des umkehrbaren Generators Austausch des vor- oder nachgeschalteten Sauerstoffsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							des motorisierten Drosselklappengehäuses der Einspritzdüsen oder des Gaspedalsensors oder des Zylinderkopfes Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmesser Austauschen des Turboladers Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels Befüllung Additivbehälter Behälterspülung Elektroventil BEWEGUNG DES VARIABLEN WIDERSTANDS DES TURBOLADERS Charakterisierung der Injektoren IMA 4 PTS Charakterisierung der Injektoren IMA 5 PTS Differenzdrucksensor Programmierinformationen Differenzialdruck-sensor DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DER IN DEN MOTOR EINSTRÖMENDEN LUFT PRÜFEN Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckprüfung Motorlufteinlass E-Drosselklappeneinheit E-Drosselklappeneinheit Ersatz E-Drosselklappeneinheit Ersatz EGR-Ventil Austausch Einspritzdüsen elektrischer EGR-Ventilaustausch Elektrischer Test der Additivpumpe Elektrischer Test der Zusatzheizung Elektrischer Test des RTE-Ventils Ersatz für Einlass- und Auslassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassdrucksensor Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Einlassnockenwellen-Phasenverschieber Ersatz für Hochdruck-Benzinpumpe Ersatz von Teilen Ersetzung der Hilfsbatterie Ersetzung der Vakuumpumpe Ersetzung des Turboaufladedruck-Regulierungsventils Ersetzung Pumpenmodul Ersetzung von einem oder mehreren Benziniektoren Flussmessung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis Funktionsprüfung AGR-Kreis Gaspedal Austausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal Sensortausch Gaspedal-sensor Hochdruckpumpe Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Autoadaptiven Initialisierung der Dieseleinspritzdüsen Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung der Selbstanpassungen Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 1 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 2 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 3 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Initialisierung von Dieseleinspritzung 4 Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Kanisterspülungs-Elektroventilersatz Klassifizierung der Injektoren Klassifizierung von Injektor 1 Klassifizierung von Injektor 2 Klassifizierung von Injektor 3 Klassifizierung von Injektor 4 Kraftstoffadditivpumpe Kraftstoffdurchflussregler Austausch Kraftstoffleitung-Drucksensor austauschen Kühlerventilator Ersatz Kupplungsaustausch Lambdasonden Luftmischerbewegung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							LUFTZIRKULATIONSSTROMUNG PRÜFEN MOTORSTELLUNG PRÜFEN Partikelfilter austauschen. Programmierung der Additivmenge die in den Partikel-Emissionsfilter eingespritzt wird Programmierung der Gesamtmenge des Additivs Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird Prüfen der Funktion des Ventils für Abgaswärmerückgewinnung PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN PRÜFUNG DER VARIABLEN GEOMETRIE DES TURBOS Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Prüfung des Wegfahrsperrencodes Raildrucksensor Austausch RAS-Wechsel (Turbo-Luftkühler)Bypass Reinitialisierung der Batterieintegrität Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Austausch Sauerstoffsensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Schreiben des Ethanolgehalts Sensor-Wechsel stromaufwärts und stromabwärts Temporäre Reaktivierung der Stopp- und Start-Funktion für maximale Entfernung von 10 km Turboaustausch Turboaustausch Vakuum Pumpenwechsel Variable Ventilhebeposition Sensor-Wechsel Variabler Ventilhebemotor Wechsel Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser Zusätzliches Heizrelais 2 ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG Zylinderkopfaustausch Zylinderreferenz- sensor Zylinderreferenzsensorersatz
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Zentralelektronik	Radio	•	•	
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifendruckminderung Aktivierung/Deaktivierung TPMS Ventilprogrammierung über BSI TPMS-Programmierung
PEUGEOT	RCZ	2010 - 2015	Motor	DPF Additivmodul	•	•	Additivtank befüllen Fassungsvermögen des Additivtanks Pompe Mux Mgi Konfiguration Wechsel der Additivpumpe Wechsel der Multiplex-Additivpumpe
PEUGEOT	RIFTER	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	RIFTER	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	AGR-VENTILTEST ANSAUGSTUTZEN DES EINLASSDRUCKSENSORS PRÜFEN Austausch der Einspritzdüsen AUSTAUSCH DER HOCHDRUCKPUMPE AUSTAUSCH DER NIEDERDRUCK-KRAFTSTOFFPUMPE Austausch des Additivtanks der Leitungspumpen Austausch des Auspuffkrümmers AUSTAUSCH DES DENOX-KATALYSATORSYSTEMS AUSTAUSCH DES DIESEL-ADDITIVBEHÄLTERS DER PUMPE ODER DER LEITUNGEN AUSTAUSCH DES DURCHFLUSSMESSERS AUSTAUSCH DES EGR-VENTILS AUSTAUSCH DES HARNSTOFFEINSPRITZERS Austausch des Hilfsantriebsriemens

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							AUSTAUSCH DES LUFTMISCHERS Austausch des Motorblocks mit Luftmassensensor Austausch des Motorblocks ohne Luftmassensensor Austausch des Motorschwungrads AUSTAUSCH DES NOX-SENSORS Austausch des Partikelfilters AUSTAUSCH DES TURBOLADERS AUSTAUSCH DES VORKATALYSATORS AUSTAUSCH DES ZYLINDERBLOCKS Austausch des Zylinderkopfes Austausch von Einspritzdüse 1 Austausch von Einspritzdüse 2 Austausch von Einspritzdüse 3 Austausch von Einspritzdüse 4 BATTERIEAUSTAUSCH Befüllen des Additivreservoirs oder -beutels BEFÜLLUNG HARNSTOFF-RESERVOIR BETRIEB DES LUFTKREISLAUFS PRÜFEN DENOX-SYSTEM RELAISSTEUERUNG TEST DENOX-SYSTEMDURCHFLUSS PRÜFEN Dieseladditiv-Pumpen-Kontrolltest Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen Druckbeaufschlagung der in den Motor einströmenden Luft prüfen E-Drosselklappeneinheit Ersatz ENTLERUNG UND BEFÜLLUNG DES HARNSTOFF-LÖSUNGSRESERVOIR ENTLÜFTEN DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN Erzwingung Stopp und Start-Funktion - normaler Betrieb / Deaktivierung FUNKTIONSFÄHIGKEIT DER LUFTKREISEINHEIT PRÜFEN Funktionsprüfung AGR-Kreis GEBLÄSEVORRICHTUNG LANGSAMER DREHZAHLESTEST GEBLÄSEVORRICHTUNG SCHNELLER DREHZAHLESTEST GEREGLTES ANSAUGMODUL PRÜFEN HARNSTOFFBEHÄLTER HEIZPRÜFUNG HARNSTOFFLEITUNG HEIZPRÜFUNG Hochdruckpumpe Austausch Initialisierung der Einspritzdüsen Initialisierung der Selbstanpassungen Klassifizierung der Injektoren Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 1 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 2 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 3 Konfiguration der Charakterisierung von Diesel-Injektors 4 Kupplungsaustausch LEITUNGSDRUCK ANSTIEGS- UND ABFALLTEST LUFTMISCHERTEST LUFTZIRKULATIONSSTRÖMUNG PRÜFEN Motorbetriebene Kühlmittelauslassgehäuse - TEST MOTOREINSTELLUNG PRÜFEN NOx-Sensor Heizung prüfen Öldämpfe Umluftsystem Heizungssteuerungs-Test PROGRAMMIERUNG DER EGR-VENTILSTOPPS Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das im Behälter verbleibt Programmierung der Gesamtmenge des Additivs das in den Partikelfilter eingespritzt wird PROGRAMMIERUNG DER LUFTMISCHERSTOPPS Programmierung des Stopps des Turboladers PRÜFEN DER DRUCKBEAUFSCHLAGUNG DES DENOX-SYSTEMS PRÜFUNG DER MOTORKOMPRESSIENEN Prüfung der Verbrennungsqualität der Zylinder Prüfung der Vor-/Nachheizung PRÜFUNG DES EGR-AUSTAUSCHER-BYPASS Prüfung des Turboladers Regeneration des DeNOx-Katalysatorsystems Regenerierung des Partikelfilters Reinigung des AGR-Ventils Reinitialisierung der Batterieintegrität Reinitialisierung des DeNOx-Systems schlägt fehl Reinitialisierung nach Austausch des Harnstoffeinspritzers Sauerstoffsensor-Austausch Test der Niederdruck-Kraftstoffpumpe Turboaustausch

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							TURBOLADER-TEST Überprüfung des Durchflusses des Dieseladditivpumpe Wechsel des AGR-Ventils Wechsel des EGR-Austauschers Wechsel des Luftmischers Wechsel zum Luftmengenmesser WIRKSAMKEIT DES DENOX-SYSTEMS PRÜFEN ZWANGSREGENERATION STEHENDES FAHRZEUG
PEUGEOT	RIFTER	2018 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	RIFTER	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	RIFTER	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	RIFTER	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Motor	DPF Additivmodul	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Motor	Zentralelektrik - Motorraum	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
PEUGEOT	TRAVELLER Bus (V)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	
PORSCHE	911 (997)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
PORSCHE	911 (997)	2004 - 2013	Airbag Bremse Lenkung/Radaufhängung	-	•		
PORSCHE	911 (997)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		Service-Erinnerung Reset
PORSCHE	911 (997)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
PORSCHE	911 (997)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•		
PORSCHE	911 Cabriolet (997)	2005 - 2012	Airbag Bremse Lenkung/Radaufhängung	-	•		
PORSCHE	911 Cabriolet (997)	2005 - 2012	Airbag	Airbag	•		
PORSCHE	911 Cabriolet (997)	2005 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
PORSCHE	911 Cabriolet (997)	2005 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
PORSCHE	911 Cabriolet (997)	2005 - 2012	Service	Kombiinstrument	•		Service-Erinnerung Reset
PORSCHE	911 Targa (997)	2006 - 2012	Service	Kombiinstrument	•		Service-Erinnerung Reset
PORSCHE	911 Targa (997)	2006 - 2012	Airbag Bremse Lenkung/Radaufhängung	-	•		
PORSCHE	911 Targa (997)	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•		
PORSCHE	911 Targa (997)	2006 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
PORSCHE	911 Targa (997)	2006 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
PORSCHE	BOXSTER (987)	2004 - 2013	Airbag Bremse Lenkung/Radaufhängung	-	•		
PORSCHE	BOXSTER (987)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		Service-Erinnerung Reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
PORSCHE	BOXSTER (987)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•		
PORSCHE	BOXSTER (987)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
PORSCHE	BOXSTER (987)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
PORSCHE	CAYENNE (9PA)	2002 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	-	•		
PORSCHE	CAYENNE (9PA)	2002 - 2010	Service	Kombiinstrument	•		Service-Erinnerung Reset
PORSCHE	CAYENNE (9PA)	2002 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
PORSCHE	CAYENNE (9PA)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•		
PORSCHE	CAYENNE (9PA)	2002 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
PORSCHE	CAYMAN (987)	2005 - 2013	Airbag Bremse Lenkung/Radaufhängung	-	•		
PORSCHE	CAYMAN (987)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•		
PORSCHE	CAYMAN (987)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
PORSCHE	CAYMAN (987)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	
PORSCHE	CAYMAN (987)	2005 - 2013	Service	Kombiinstrument	•		Service-Erinnerung Reset
RENAULT	ALASKAN	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Prüfen Sie den Solzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbagsensor-Konfiguration Computer sperren/entsperren Konfiguration der Airbag-Systemkomponenten Konfiguration der auslöseleitung Lesen der Aufprallkontexte
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lernprozess Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbualarm
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Initialisierung des Getriebefahrzeug-Beschleunigungssensors
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Abgasklappe Nur bei Stellung Special Functions
							Abgasrückführungsregelung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluftfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Anzahl Startzyklus RZ Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeits-begrenzer für geschwindigkeits-regelanlage Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckpumpe Zähler RZ Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-codes eingeben Katalysator

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Leerlaufdrehzahl-sollwert Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Niederdruck AGR-Programmierung Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung ansaugkrümmerdrucksensor Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Proportionaler Füllesensor Raildruckgeber Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Regeneration Partikelfilter Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Zähler Hochdruckpumpe Zylinder 1 Injektorcode Zylinder 2 Injektorcode Zylinder 3 Injektorcode Zylinder 4 Injektorcode Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	CAPTUR I (J5; H5)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Computer-Neuinitialisierung Lenkeinschlagsensor
RENAULT	CLIO II (BB; CB)	2000 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
RENAULT	CLIO II (BB; CB)	2000 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	CLIO II (BB; CB)	2000 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	CLIO II (BB; CB)	2000 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Programmierte Werte zurücksetzen
RENAULT	CLIO II (BB; CB)	2000 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
RENAULT	CLIO III (BR0/1; CR0/1)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	Autorisierung automatische Bremsleuchte Entlüftungskreis ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert ESP-Sensorprogrammierung löschen Fahrzeuggeschwindigkeit bei der Initialisierung Fahrzeugparameter Fehlerspeicher Prüfen Sie den Sollzahnstand Tachometer-index Verhindern der automatischen Aktivierung des Bremslichts
RENAULT	CLIO III (BR0/1; CR0/1)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	Beifahrerairbag spermodus ECU verriegeln/entriegeln Fehlerspeicher Konfiguration der Systemkomponenten Konfiguration der Triggerleitung Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	CLIO III (BR0/1; CR0/1)	2005 - 2014	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
RENAULT	CLIO III (BR0/1; CR0/1)	2005 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO III (BR0/1; CR0/1)	2005 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen Partikelfilter Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptive Elemente EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Fehlerspeicher Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Injektor-steuerung sperren Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Neuinitialisierung der Programmierung OBd-Test starten: Katalysator OBd-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte werte Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sättigungsreglers Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Starten der OBd Katalysatorrest Starten der OBd O2-Sensor-Test Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Zündspule adaptiv Zurücksetzungsfehlerspeicher

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO III (BR0/1; CR0/1)	2005 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kilomzähler aktua Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Wamsummer Sprachvariante Uhrinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	CLIO III Grandtour (KR0/1)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kilomzähler aktua Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Wamsummer Sprachvariante Uhrinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	CLIO III Grandtour (KR0/1)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO III Grandtour (KR0/1)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen Partikelfilter Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptive Elemente EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Fehlerspeicher Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Injektor-steuerung sperren Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte werte Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sättigungsreglers Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Zündspule adaptiv Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	CLIO III Grandtour (KR0/1)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Beifahrerairbag spermodus ECU verriegeln/entriegeln Fehlerspeicher Konfiguration der Systemkomponenten Konfiguration der Triggerleitung Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO III Grandtour (KR0/1)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autorisierung automatische Bremsleuchte Entlüftungskreis ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert ESP-Sensorprogrammierung löschen Fahrzeuggeschwindigkeit bei der Initialisierung Fahrzeugparameter Fehlerspeicher Prüfen Sie den Sollzahnstand Tachometer-index Verhindern der automatischen Aktivierung des Bremslichts
RENAULT	CLIO III Grandtour (KR0/1)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
RENAULT	CLIO III Kasten/Schrägheck (SB; SR)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	Autorisierung automatische Bremsleuchte Entlüftungskreis ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert ESP-Sensorprogrammierung löschen Fahrzeuggeschwindigkeit bei der Initialisierung Fahrzeugparameter Fehlerspeicher Prüfen Sie den Sollzahnstand Tachometer-index Verhindern der automatischen Aktivierung des Bremslichts
RENAULT	CLIO III Kasten/Schrägheck (SB; SR)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Beifahrerairbag sperrrmodus ECU verriegeln/entriegeln Fehlerspeicher Konfiguration der Systemkomponenten Konfiguration der Triggerleitung Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	CLIO III Kasten/Schrägheck (SB; SR)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
RENAULT	CLIO III Kasten/Schrägheck (SB; SR)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO III Kasten/Schrägheck (SB; SR)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen Partikelfilter Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptive Elemente EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Fehlerspeicher Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Injektor-steuerung sperren Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte werte Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sättigungsreglers Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Zündspule adaptiv Zurücksetzungsfehlerspeicher

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO III Kasten/Schrägheck (SB; SR)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kilomzähler aktua Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhrinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Berganfahrt Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Prüfen Sie den Solzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Airbagsensor-Konfiguration Computer sperren/entsperren Konfiguration der Airbag-Systemkomponenten Konfiguration der auslöseleitung Lesen der Aufprallkontexte
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Alarm Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lernprozess Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Anzahl Startzyklus RZ Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeits-begrenzer für geschwindigkeits-regelanlage Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckpumpe Zähler RZ Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Niedrigdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung ansaugkrümmerdrucksensor Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Proportionaler Füllesensor Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinder 1 Injektorcode Zylinder 2 Injektorcode Zylinder 3 Injektorcode Zylinder 4 Injektorcode Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkeinschlagsensor
RENAULT	CLIO IV (BH)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Prüfen Sie den Sollzahnstand Querb beschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbagsensor-Konfiguration Computer sperren/entsperren Konfiguration der Airbag-Systemkomponenten Konfiguration der auslöseleitung Lesen der Aufprallkontexte
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lernprozess Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Motor	Motomanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Anzahl Startzyklus RZ Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions Drosselgrenzwerte werden programmiert Drosselgrenzwerte werden programmiert
							Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeits-begrenzer für geschwindigkeits-regelanlage Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckpumpe Zähler RZ Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung ansaugkrümmerdrucksensor Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung ZielSchwungrad 5 Programmierung ZielSchwungrad 6 Proportionaler Füllensensor Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselsexidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN StartOBDTestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinder 1 Injektorcode Zylinder 2 Injektorcode Zylinder 3 Injektorcode Zylinder 4 Injektorcode Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkeinschlagsensor
RENAULT	CLIO IV Grandtour (KH)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbagsensor-Konfiguration Computer sperren/entsperren Konfiguration der Airbag-Systemkomponenten Konfiguration der auslöseleitung Lesen der Aufprallkontexte

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lernprozess Wamblinkanlage beleuchtet durch ABS Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der Starts 1 Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Anzahl Startzyklus RZ Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Geschwindigkeitsbegrenzer für geschwindigkeits-regelanlage Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckpumpe Zähler RZ Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Niedrigdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung ansaugkrümmerdrucksensor Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Proportionaler Füllsensor Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Wastegate-Regelung Zurück-Hochdruckpumpe Special Functions
							Zähler Hochdruckpumpe Zylinder 1 Injektorcode Zylinder 2 Injektorcode Zylinder 3 Injektorcode Zylinder 4 Injektorcode Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkeinschlagsensor
RENAULT	CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	DUSTER (HS)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Zurücksetzen Ölwechselzähler
RENAULT	DUSTER (HS)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR adaptive Elemente Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckpumpe Zähler RZ Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpfventil-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test-Katalysator starten Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierung AGR-Wert Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinder 1 Injektorcode Zylinder 2 Injektorcode Zylinder 3 Injektorcode Zylinder 4 Injektorcode Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	DUSTER (HS)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
RENAULT	DUSTER (HS)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	DUSTER (HS)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Beschleunigungssensor Beschleunigungssensor Bremsdruckersatz-Sensor Bremsdruckersatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Lenkeinschlagsensor Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	DUSTER (HS)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Warnblinkanlage beleuchtet durch ABS Zweiter Einbaualarm
RENAULT	SPACE IV (JK0/1)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Anderes AG Anderes Handbuch Automatische Handbremse Distanzeinheiten Fahrzeugtyp Freisprech Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Kraftstofftyp Navigationssystem Reifendruckeinheiten Reifendrucküberwachung (TPMS) Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachsyntheser Sprachvariante Steuerung nach kennfeldkurven Temperatureinheit V4Y Automatikgetriebe V4Y Handschaltgetriebe
RENAULT	SPACE IV (JK0/1)	2002 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	SPACE IV (JK0/1)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	SPACE IV (JK0/1)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Programmierte Werte zurücksetzen Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	SPACE IV (JK0/1)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Lesen der Aufprallkontexte
RENAULT	SPACE IV (JK0/1)	2002 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	SPACE V (JR)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	SPACE V (JR)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	ESPACE V (JR)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbualarm
RENAULT	ESPACE V (JR)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	ESPACE V (JR)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	ESPACE V (JR)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgasklappe niedrige Stellung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert Programmierwerte Raildruckgeber Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	ESPACE V (JR)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckersatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Solzzahnstand Querb beschleunigungssensor Querb beschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Griffunktion

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vorn links Entlüften vorn rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumlüfters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptive Elemente EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							OBD-Test starten: Katalysator Parameter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung des Klopfensors Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test Stopp- und Startfunktion Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
RENAULT	FLUENCE (L3)	2010 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	GRAND SCÉNIC II (JM0/1)	2004 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	Automatische Feststellbremse Automatische Handbremse Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	GRAND SCÉNIC II (JM0/1)	2004 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	GRAND SCÉNIC II (JM0/1)	2004 - 2009	Bremse	Feststellbremse	•	•	Parkbremse lösen/anziehen
RENAULT	GRAND SCÉNIC II (JM0/1)	2004 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	GRAND SCÉNIC II (JM0/1)	2004 - 2009	Bremse	ABS	•	•	ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	GRAND SCÉNIC II (JM0/1)	2004 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vom links Entlüften vom rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierausswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluftfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Drosselgrenzwerte werden programmiert Special Functions Drucksteuerung
							adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niedrigdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad Programmierung Ziel Schwungrad 2 Programmierung Ziel Schwungrad 3 Programmierung Ziel Schwungrad 4 Programmierung Ziel Schwungrad 5 Programmierung Ziel Schwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervall Ölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test Start OBD Test O2 Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheiz-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	GRAND SCÉNIC III (JZ0/1)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Sollzahnstand Querschleunigungssensor Querschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Grifffunktion
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Gemischregler-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierwerte Raildruckgeber Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Vakuumpumpe Betriebsanforderung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	GRAND SCÉNIC IV (R9)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Katalysator Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierwerte Raildruckgeber Raildruckgeber Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseldioxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Vakuumpumpe Betriebsanforderung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Zähler RZ Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbualarm
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	KADJAR (HA; HL)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Automatische lichteinschaltung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der Digital-Tankanzeige Kilomzähler aktua Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Servicekonfiguration – Aktueller Wert in km Servicekonfiguration – Aktueller Wert in Monaten Servicekonfiguration – Intervall in km Servicekonfiguration – Intervall in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnmodul Sicherheitsgurt-Warnmodul Sicherheitsgurt-Warnsummer
RENAULT	KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Startzyklus RZ Drehstromgenerator-Sollwertspannung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drosselgrenzwerte werden programmiert Drosselgrenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptive Elemente EGR-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Fehlerspeicher Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung AGR-Wert Programmierung ansaugkrümmerdrucksensor Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengemesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad Programmierung Ziel Schwungrad 1 Programmierung Ziel Schwungrad 2 Programmierung Ziel Schwungrad 3 Programmierung Ziel Schwungrad 4 Programmierung Ziel Schwungrad 5 Programmierung Ziel Schwungrad 6 Proportionaler Füllsensor Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervall Ölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regelung Wastegate-Regulierung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	2008 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren Beifahrerairbag spermodus Computer sperren/entsperren Lesen der Aufprallkontexte
RENAULT	KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABLASS VO LI Abweichung Querbeschleunigungssensor löschen Automatische Beleuchtung Beschleunigungssensor Beschleunigungssensor Bremsdrucksensorabweichung löschen Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entlüften hinten rechts Entlüften Hydraulikeinheit und Bremskreise Entlüften vorn rechts ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert Lenkradwinkel-Offset-Sensor Lenkwinkelsensorprogrammierung Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen
RENAULT	KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1)	2008 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	KANGOO BE BOP (KW0/1)	2009 - ...	Motor	-	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	KANGOO BE BOP (KW0/1)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Beschleunigungssensor Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften Hydraulikeinheit und Bremskreise Entlüftung Rad vom links Entlüftung Rad vom rechts ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Lenkradwinkel-Offset-Sensor Linkes hinteres Rad entlüften Querbearbeitung-Versatz Sensor Querbearbeitung-Versatz Sensor Rechtes hinteres Rad entlüften Rückschalten
RENAULT	KANGOO BE BOP (KW0/1)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Airbag aktivieren/deaktivieren Beifahrerairbag spermodus Computer sperren/entsperren Lesen der Aufprallkontexte
RENAULT	KANGOO BE BOP (KW0/1)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	KANGOO BE BOP (KW0/1)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Drucksteuerung adaptive Elemente EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern
RENAULT	KANGOO BE BOP (KW0/1)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische lichteinschaltung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der Digital-Tankanzeige Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Servicekonfiguration – Intervall in km Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnmodul Sicherheitsgurt-Warnsummer

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Drucksteuerung adaptive Elemente EGR-Ventil-Programmierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Stromkreis Auspuffeinspritzventil Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Automatische lichteinschaltung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der Digital-Tankanzeige Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Servicekonfiguration – Intervall in km Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnmodul Sicherheitsgurt-Warnsummer
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABLASS VO LI Abweichung Querschleunigungssensor löschen Automatische Beleuchtung Beschleunigungssensor Beschleunigungssensor Bremsdrucksensorabweichung löschen Bremsdruckersatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entlüften hinten rechts Entlüften Hydraulikeinheit und Bremskreise Entlüften vorn rechts ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert Lenkwinkel-Offset-Sensor Lenkwinkelsensorprogrammierung Querschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	KANGOO Rapid (FW0/1)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren Beifahrerairbag spermodus Computer sperren/entsperren Lesen der Aufprallkontexte

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	KOLEOS I (HY)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Tag Zeit Rücklichter
RENAULT	KOLEOS I (HY)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	KOLEOS I (HY)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•		
RENAULT	KOLEOS I (HY)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	Lenkwinkelsensor-Initialisierung
RENAULT	KOLEOS I (HY)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Anlernen der Bremsbelagreibung Initialisierung Heckbremsen
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entlüften vom rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Querbearbeitung-Versatz Sensor Rücksetzen
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungsummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Drehstromgenerator-Sollwertspannung EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengemesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert Programmierenwerte Raildruckgeber Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	KOLEOS II (HC)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Injektor-codes eingeben Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Abweichung Querbeschleunigungssensor löschen Bremsdrucksensorabweichung löschen Längsbeschleunigungssensorabweichung löschen Lenkwinkelsensorabweichung löschen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	LAGUNA Coupe (DT0/1)	2008 - 2015	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Injektor-codes eingeben Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Abweichung Querbeschleunigungssensor löschen Bremsdrucksensorabweichung löschen Längsbeschleunigungssensorabweichung löschen Lenkwinkelsensorabweichung löschen
RENAULT	LAGUNA III (BT0/1)	2007 - 2015	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Injektor-codes eingeben Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Abweichung Querbeschleunigungssensor löschen Bremsdrucksensorabweichung löschen Längsbeschleunigungssensorabweichung löschen Lenkwinkelsensorabweichung löschen
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
RENAULT	LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	LATITUDE (L70)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Abweichung Querbearbeitungssensor löschen Bremsdrucksensorabweichung löschen Lenkwinkelsensorabweichung löschen Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	LATITUDE (L70)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	LATITUDE (L70)	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
RENAULT	LATITUDE (L70)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasrückführungsregelung Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anzahl der Startzyklen Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-codes eingeben Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungswerte Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten Partikelfilter Relativdrucksensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe
RENAULT	LATITUDE (L70)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	LATITUDE (L70)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrkonfiguration Kalibrierung Bremsdrucksensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Querb beschleunigungssensor Längs beschleunigungssensor-Kalibrierung
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF-Anpassungen nach Regeneration DPF-Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	MASTER III Bus (JV)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warmmodul Sicherheitsgurt-Warmmodul
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warmmodul Sicherheitsgurt-Warmmodul
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF-Anpassungen nach Regeneration DPF-Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrkonfiguration Kalibrierung Bremsdrucksensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Querschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
RENAULT	MASTER III Kasten (FV)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Reifenwechsel (Winter/Sommer) TPMS-Programmierung
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrkonfiguration Kalibrierung Bremsdrucksensor Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Kalibrierung Querschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Kalibrierung
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF-Anpassungen nach Regeneration DPF-Austausch Einspritzdüsenprogrammierung Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warmmodul Sicherheitsgurt-Warmmodul
RENAULT	MASTER III Pritsche/Fahrgestell (EV; HV; UV)	2010 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierausswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog.

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluffilters Anzahl der Starts 1 Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niedrigdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung luftmengenmesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Special Functions
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Zylinderfunktion - Fehlersuche Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckersatz-Sensor Bremsdruckersatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vom links Entlüften vom rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den SOLLZahnstand Querschleunigung-Versatz Sensor Querschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	MEGANE CC (EZ0/1)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE II (BM0/1; CM0/1)	2001 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC 16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC 16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC 16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE II (BM0/1; CM0/1)	2001 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MEGANE II (BM0/1; CM0/1)	2001 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MEGANE II (BM0/1; CM0/1)	2001 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Automatische Beleuchtung Automatische lichteinschaltung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhreinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE II (BM0/1; CM0/1)	2001 - 2012	Bremse	ABS	•	•	ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1)	2003 - 2010	Bremse	ABS	•	•	ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Automatische lichteinschaltung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhreinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE II Grandtour (KM0/1)	2003 - 2012	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	MEGANE II Grandtour (KM0/1)	2003 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MEGANE II Grandtour (KM0/1)	2003 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MEGANE II Grandtour (KM0/1)	2003 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC 16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC 16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC 16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE II Grandtour (KM0/1)	2003 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Automatische lichteinschaltung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhreinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE II Hatchback Van (KM0/2)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	MEGANE II Hatchback Van (KM0/2)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MEGANE II Hatchback Van (KM0/2)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Automatische lichteinschaltung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhreinstellung Verbrauchsmessungseinheiten

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE II Hatchback Van (KM0/2)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	MEGANE II Hatchback Van (KM0/2)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MEGANE II Kasten/Kombi (KM)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	MEGANE II Kasten/Kombi (KM)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MEGANE II Kasten/Kombi (KM)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MEGANE II Kasten/Kombi (KM)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE II Kasten/Kombi (KM)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Automatische lichteinschaltung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhrereinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE II Stufenheck (LM0/1)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Automatische lichteinschaltung Distanzeinheiten Einstellungen Karosserie-Typ Fahrzeuggeschwindigkeitssignal Transmitter Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Kalibrierung der Analog-Tankanzeige Kalibrierung der digitalen Kraftstoffanzeige Kartenschlüssel Einstellung Kraftstoffreserve Kapazität Partikelfilter RDKS-Konfiguration Rheostat Präsenz Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer Sprachvariante Uhrereinstellung Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE II Stufenheck (LM0/1)	2003 - ...	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	MEGANE II Stufenheck (LM0/1)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MEGANE II Stufenheck (LM0/1)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE II Stufenheck (LM0/1)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vom links Entlüften vom rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Lauffleistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierausswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluftfilters Anzahl der Starts 1 Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung luftmengenmesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierwert Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statistiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE III Combi Van (KZ0/1)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluftfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions Drucksteuerung adaptive Elemente
							Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Neuintialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuintialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBDDTestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierauswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalltrommel Referenzposition
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuintialisierung
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vorn links Entlüften vorn rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Solll Zahnstand Querb beschleunigung-Versatz Sensor Querb beschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	MEGANE III Coupe (DZ0/1)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufleistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vorn links Entlüften vorn rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Solll Zahnstand Querb beschleunigung-Versatz Sensor Querb beschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierauswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluftfilters Anzahl der Starts 1 Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	DPF Regeneration Special Functions
							Drailklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niedrigdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengemesser Programmierung luftmengemesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPf Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBd TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	MEGANE III Grandtour (KZ0/1)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierauswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluftfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung luftmengenmesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung Ziel Schwungrad 4 Programmierung Ziel Schwungrad 5 Programmierung Ziel Schwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckersatz-Sensor Bremsdruckersatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vorn links Entlüften vorn rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Solzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	MEGANE III Hatchback Van (BZ)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckversatz-Sensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vorn links Entlüften vorn rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Solzzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierausswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Abgasrückführungsregelung Special Functions Akn-Regelprog.
							Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumluffilters Anzahl der starts 1 Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF-Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikefilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niederdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikefilter Relativdrucksensor Partikefilter Differenzialdrucksensor Partikefilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung luftmengenmesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheiz-einheit Wastegate-Regelung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Special Functions
							Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE III Schrägheck (BZ0/1; B3)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Solzzahnstand Querbeschleunigungssensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Grifffunktion
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassung Turbolader Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Drosselklappen-Grenzwerte 1 Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad 1 Programmierwerte Raildruckgeber Sauerstoffsensoren vor dem Kat Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD Katalysatortest

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regulierung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
RENAULT	MEGANE IV GRAND COUPE	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassung Turbolader Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung Drosselklappen-Grenzwerte 1 Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad 1 Programmierwerte Raildruckgeber Sauerstoffsensor vor dem Kat Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD Katalysatorrest Starten der OBD O2-Sensor-Test Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regulierung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/MN)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/MN)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigungssensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Grifffunktion
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Reset von Servicewerten (km) Reset von Servicewerten (Meilen) Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassung Turbolader

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Katalysator Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Drosselklappen-Grenzwerte 1 Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung Ziel Schwungrad 1 Programmierwerte Raildruckgeber Sauerstoffsensor vor dem Kat Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Katalysatortest Special Functions Starten der OBD
							Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Vakuumpumpe Betriebsanforderung Wastegate-Regulierung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Sollzahnstand Querschleunigungssensor Querschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Grifffunktion
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	MODUS / GRAND MODUS (F/JP0)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Anpassungen Partikelfilter DCM 1.2 Einspritzventil-Programmierung Drossel-grenzwerte werden programmiert Drossel-grenzwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Drucksteuerung adaptive Elemente EGR adaptive Elemente EGR adaptive Elemente Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Fehlerspeicher Geschwindigkeitsbegrenzer Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Neuinitialisierung der Programmierung Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte werte Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sättigungsreglers Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselseoxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test Zündspule adaptiv Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	MODUS / GRAND MODUS (F/JP0)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Beleuchtung Entlüften Hydraulikeinheiten und Bremskreise Entlüftungskreis ESP automatischer Wiederverbindungs-Grenzwert ESP-Sensorprogrammierung löschen Fahrzeuggeschwindigkeit bei der Initialisierung Fehlerspeicher
RENAULT	MODUS / GRAND MODUS (F/JP0)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•	•	<ul style="list-style-type: none"> ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	MODUS / GRAND MODUS (F/JP0)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	MODUS / GRAND MODUS (F/JP0)	2004 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Automatische lichteinschaltung Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	SANDERO/STEPWAY I (BS)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen
RENAULT	SANDERO/STEPWAY I (BS)	2007 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	SCÉNIC II (JM0/1)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen Partikelfilter Bosch EDC 16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC 16-C36 Einspritzventil-Programmierung DDCR Einspritzventil-Programmierung Drucksteuerung adaptive Elemente EDC 16 Einspritzventil-Programmierung EGR adaptive Elemente Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Neuinitialisierung der Programmierung OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmierte Werte zurücksetzen Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	SCÉNIC II (JM0/1)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Automatische Feststellbremse Automatische Handbremse Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in km Servicekonfiguration – Ölwechselbereich in Monaten Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in km Servicekonfiguration – Ölwechselintervall in Monaten Service-reset
RENAULT	SCÉNIC II (JM0/1)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	SCÉNIC II (JM0/1)	2003 - 2010	Bremse	Feststellbremse	•	•	Parkbremse lösen/anziehen
RENAULT	SCÉNIC II (JM0/1)	2003 - 2010	Bremse	ABS	•	•	ESP-Sensorprogrammierung löschen
RENAULT	SCÉNIC II (JM0/1)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren ECU verriegeln/entriegeln
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Bremsdruckersatz-Sensor Bremsdruckersatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften vorn links Entlüften vorn rechts Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkwinkel Versatz Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigung-Versatz Sensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Schreibe Service-Datum Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Versatz des Längsbeschleunigungssensors
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	ECU verriegeln/entriegeln Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Starts Anzahl an RZ-Startzyklen Anzahl der Starts 1 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 4 Berechneter Batterieverbrauch Zählung Berechneter Batterieverbrauch Zählung RZ Stopp-Start-Konfiguration Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Auto-Adaptive Werte löschen Auto-Adaptive Werte löschen Kupplung 1 programmieren Anpassung Kupplung 2 programmieren Anpassung Kupplung programmieren Baugruppe Kupplung programmieren Position Kupplungsverschleiß Programmierausswahl/Einkupplungszonen Programmieren Sie den Schlupfpunkt Schalttrommel Referenzposition
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Deaktivierung des Wartungsmodus Unterstützte Aktivierung im Stand Wartungsmodus aktivieren
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Alkoholpegelprog. Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzdüse Anpassungen Einspritzdüsen 1 2 3 4 Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe 2 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach Austausch des Raumlufffilters Anzahl der Starts 1 Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 2 Anzahl der Starts 3 Anzahl der Starts 3 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Starts 4 Anzahl der Startzyklen Bosch edc16 c36 nach der Partikelfilterregeneration mit dem Diagnosegerät Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung DPF Regeneration DPF Regeneration Drallklappe Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Drossel-drehwerte werden programmiert Drucksteuerung adaptive Elemente Durchschnittliche Lufttemperatur EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung EGR-Ventil-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzmagnetventil Partikelfilteröffnung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Fehlersuche im Hochdruck-Kraftstoffkreis Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Injektor anpassbar Injektor-Anpassungen Injektor-codes eingeben Katalysator Katalysator Kraftstoffdurchfluss-Regler Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Luftweg-Programmierung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Magnetventilgesteuertes Einspritzventil zum Öffnen des Partikelfilters Motoranpassung Motoranpassungen Motoranpassungen Motoranpassungswerte Neuinitialisierung der Einlassklappe programmieren Neuinitialisierung der Einspritzdüsen programmieren Niedrigdruck EGR-Ventil Programmierung Nockenwelle No2-Sensor Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung Nockenwellensensor-Programmierung OBD-Test Katalysator starten OBD-Test starten: Katalysator Partikelfilter Relativdrucksensor Partikelfilter Differenzialdrucksensor Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren der Sättigungsregelung 1 Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren von Geschwindigkeitsregelanlage / Drehzahlbegrenzer Programmierte werte Programmierung AGR-Wert Programmierung der Fahrzeugfunktion Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sensors für die proportionale Sättigung Programmierung Einspritzdüse (16 Zeichen) Programmierung Einspritzdüse (20 Zeichen) Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage/Drehzahlbegrenzer

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch der AGR Programmierung Neuinitialisierung nach Austausch des DPF Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLESENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierung wirbelklappe Programmierung Ziel Schwungrad ProgrammierungZielSchwungrad 2 ProgrammierungZielSchwungrad 3 ProgrammierungZielSchwungrad 4 ProgrammierungZielSchwungrad 5 ProgrammierungZielSchwungrad 6 Programmierwerte Raildruckgeber Rail-Drucksensor - Anpassungen Rail-Drucksensor - Anpassungen Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatorstest Starten der OBD O2-Sensor-Test StartOBD TestO2Sensors Statiktest Stopp- und Startfunktion Stromkreis Auspuffeinspritzventil Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr verhindern Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vakuumpumpe Betriebsanforderung Vorheizer-einheit Wastegate-Regelung Zähler Hochdruckpumpe Zündspule adaptiv Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche Zylinderfunktion - Fehlersuche
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	SCÉNIC III (JZ0/1)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Getriebe-ausführung Konfiguration für Geschwindigkeitsregelung/Geschwindigkeitsbegrenzung Reifendruckeinheiten Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Service-reset Sprachvariante Übergeschwindigkeit - Alarm Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Abgasrückführungsregelung Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
							Anpassungen Einspritzpumpe 1 Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptiv EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufterlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Injektor anpassbar Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassung Motoranpassungen Nockenwellensensor-Programmierung Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert PROGRAMMIERUNG NOCKENWELLENSENSOR2 Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierwerte Raildruckgeber Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad Starten der OBD Katalysatortest Starten der OBD O2-Sensor-Test STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Vakuumpumpe Betriebsanforderung Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbualarm
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Solzzahnstand Querbeschleunigungssensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelersatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Griffunktion
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Motor	-	•	•	
RENAULT	SCÉNIC IV (J9)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den SOLLZAHNSTAND Querschleunigungssensor Querschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Grifffunktion
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Anpassung Turbolader Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Drosselklappen-Grenzwerte 1 Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierwerte Raildruckgeber Sauerstoffsensoren vor dem Kat Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TALISMAN (LP)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	Anhänger Stabilitätsfunktion Berganfahrt Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Getriebe Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkeinschlagsensor Programmierung des lenkwinkelsensors Prüfen Sie den Sollzahnstand Querbeschleunigungssensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index Verbesserte Grifffunktion
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Computer sperren/entsperren Konfiguration der auslöseleitung Konfiguration der Systemkomponenten Lesen der Aufprallkontexte Seite auf der das Lenkrad angebracht ist
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Batterie Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Alarm Anhänger vorhanden Anzahl an RZ-Startzyklen Bei einem Aufprall leuchtende Gefahrenlampen Computerinitialisierung Fahrzeugtyp Fernstart des Motors FREISPRECH-BLOCKIERUNG Hochdruckpumpe Zähler RZ Lenkschloss Marke Regensensorempfindlichkeit Stopp- und Startfunktion Tagfahrleuchten (Skandinavien) Testkarte vorgelegt WARNBLINKER BELEUCHTET DURCH ABS: Wischen Lernvorgang Zähler Hochdruckpumpe Zentralverriegelungssummer Zugang Anlassertyp Zurücksetzen des internen Schutzes Zweiter Einbaualarm
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Beschleunigungsmesser Fahrzeugkonfiguration Wartungsmodus aktivieren Wartungsmodus deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Anpassung Turbolader Anpassungen an Lufteinlassklappe Fehler Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe Anpassungen Einspritzpumpe RZ093 Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anzahl der starts 1 Anzahl der starts 2 Anzahl der starts 3 Anzahl der starts 4 Anzahl der Startzyklen Anzahl der Startzyklen Anzahl Einspritzungen Start1 Anzahl Einspritzungen Start2 Anzahl Einspritzungen Start3 Anzahl Einspritzungen Start4 Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drehstromgenerator-Sollwertspannung Drossel-grenzwerte werden programmiert EGR adaptive Elemente EGR-Bypass-Programmierung EGR-Programmierung Einspritzcode - Zylinder1 Einspritzcode - Zylinder2 Einspritzcode - Zylinder3 Einspritzcode - Zylinder4 Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzdüsenprogrammierung Fehler beim Anpassen der Lufteinlassklappe Gemischregler-Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruckstromkreis Katalysator Kraftstoffpumpen-Programmierung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Luftdämpferventil-Programmierung Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Partikelfilter Differenzialdrucksensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierung AGR-Wert Programmierung Drosselklappen-Grenzwerte 1 Programmierung Geschwindigkeitsbegrenzer Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Programmierung Luftmengenmesser Programmierung Niederdruck AGR-Wert Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Programmierwerte Raildruckgeber Sauerstoffsensoren vor dem Kat Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Sollwert-programmierung für schwungrad Sollwert-programmierung für schwungrad STARTER - ANPASSUNGEN Stopp- und Startfunktion Stopp- und Startfunktion Zähler Hochdruckpumpe Zähler Hochdruckpumpe Zylinderfunktion - Fehlersuche

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Alarm Übergeschwindigkeit Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	TALISMAN Grandtour (KP)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung Geozone
RENAULT	TRAFIC II Bus (JL)	2001 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselseoxidation
RENAULT	TRAFIC II Bus (JL)	2001 - ...	Bremse	ABS	•	•	
RENAULT	TRAFIC II Bus (JL)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	TRAFIC II Kasten (FL)	2001 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Kupplung geschl. Ausgangsstellung Programmieren der „Kupplung offen“ Position Programmieren Sie den Schlupfpunkt Programmierung Auswahl/Auslösbereiche
RENAULT	TRAFIC II Kasten (FL)	2001 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasklappe niedrige Stellung Anpassungen nach Austausch des Partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Anpassungen nach austausch des partikelfilters Bosch EDC 16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC 16-C36 Einspritzventil-Programmierung Durchschnittliche Lufttemperatur ECU - speicher Einspritzdüsenprogrammierung Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Geschwindigkeitsbegrenzer Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Kraftstoffzufuhrunterbrechung Kraftstoffzufuhrunterbrechung Leerlaufdrehzahl-sollwert Luftdämpferventil-Programmierung Motoranpassungen Niederdruck AGR-Programmierung Partikelfilter relativer Druck Sensor Programmieren des Gemischverhältnis-Sensors Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung Tempomat / Drehzahlbegrenzer Rail-Drucksensor - Anpassungen Regeneration Partikelfilter Schnelle Leerlaufgeschwindigkeit-Anpassung Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselseoxidation Servicekonfiguration – Intervallölverdünnung Stromkreis Auspuffeinspritzventil Vorheizer-einheit
RENAULT	TRAFIC II Kasten (FL)	2001 - ...	Service	Kombiinstrument		•	Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Partikelfilter Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz
RENAULT	TRAFIC II Kasten (FL)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	TRAFIC II Kasten (FL)	2001 - ...	Bremse	ABS	•	•	
RENAULT	TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL)	2001 - ...	Bremse	ABS	•	•	
RENAULT	TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL)	2001 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL)	2001 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Hochdruck-Kraftstoffkreislauf Fehlersuche Servicekonfiguration – Intervall Ölwechselseoxidation

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TRAFIC III Bus (JG)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	TRAFIC III Bus (JG)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkrad-Beschleunigungssensor Programmierung des lenkwinkelsensors Querbeschleunigungssensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor
RENAULT	TRAFIC III Bus (JG)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	TRAFIC III Bus (JG)	2014 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lemprozess Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	TRAFIC III Bus (JG)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	TRAFIC III Kasten (FG)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	TRAFIC III Kasten (FG)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	TRAFIC III Kasten (FG)	2014 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lemprozess Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	TRAFIC III Kasten (FG)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	TRAFIC III Kasten (FG)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkrad-Beschleunigungssensor Programmierung des lenkwinkelsensors Querbeschleunigungssensor Querbeschleunigung-Versatz Sensor
RENAULT	TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG)	2014 - ...	Batterie	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Startzyklen Computerdaten speichern und gespeicherte Daten schreiben Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lemprozess Zurücksetzen des internen Schutzes

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	Bremsdruckversatz Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Entlüften 1. Zyklus Entlüften 2. Zyklus Längsbeschleunigungssensor Längsbeschleunigungssensor-Versatz Lenkrad-Beschleunigungssensor Programmierung des lenkwinkelsensors Querschleunigungssensor Querschleunigung-Versatz Sensor
RENAULT	TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	TWINGO II (CN0)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbag aktivieren/deaktivieren
RENAULT	TWINGO II (CN0)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
RENAULT	TWINGO II (CN0)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) DCM 1.2 Einspritzventil-Programmierung Drossel-grenzwerte werden programmiert Einspritzdüsenprogrammierung Fehlerspeicher Fehlerspeicher Injektor-codes eingeben Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Kraftstoffzufuhrunterbrechung Lecktest Hochdruck-Kraftstoffleitung Magnetventil DPF Einspritzdüsenventil öffnen Motoranpassung Programmierte werte Programmierte Werte zurücksetzen Programmierung des Klopfensors Programmierung des Sättigungsreglers Programmierung Geschwindigkeitsregelanlage Drehzahlbegrenzer Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation Starten der OBD Katalysator-test Starten der OBD O2-Sensor-Test Zündspule adaptiv Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	TWINGO II (CN0)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	TWINGO II (CN0)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Geschwindigkeits-regelanlage / geschwindigkeits-begrenzer Personalisierte Ölwechselhäufigkeit Servicekonfiguration – Laufeistung vor dem nächsten Ölwechsel Servicekonfiguration – Ölwechsel Frequenz Service-reset Sicherheitsgurt-Warnsummer
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	ABLASS VO LI Abweichung Querschleunigungssensor löschen Bremsdrucksensorabweichung löschen Lenkwinkelsensorabweichung löschen Rücksetzen
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Batterie Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Anzahl an RZ-Startzyklen Computerinitialisierung Hochdruckpumpe Lernvorgang Lichtmaschinen-Erhaltungsspannung Start von Lernprozess Zurücksetzen des internen Schutzes
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung Turbolader Drossel-grenzwerte werden programmiert Gemischregler-Programmierung Motoranpassungen Sollwert-programmierung für schwungrad Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer-Programmierung
RENAULT	TWINGO III (BCM)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	ADAC-Displaytyp Distanzeinheiten Kilometerzähler in km Kilometerzähler in Meilen Rechner-initialisierung Service-reset Sprachvariante Verbrauchsmessungseinheiten
RENAULT	TWIZY (MAM)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
RENAULT	VEL SATIS (BJ0)	2002 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	TPMS-Programmierung
RENAULT	VEL SATIS (BJ0)	2002 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
RENAULT	VEL SATIS (BJ0)	2002 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren OBD-Test starten: Katalysator OBD-Test starten: Lambdasonden Programmierte Werte zurücksetzen Zurücksetzungsfehlerspeicher
RENAULT	VEL SATIS (BJ0)	2002 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
RENAULT	VEL SATIS (BJ0)	2002 - ...	Bremse	ABS	•	•	
RENAULT	VEL SATIS (BJ0)	2002 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
RENAULT	WIND (E4M)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Fehlerspeicher Injektor-steuerung freigeben Injektor-steuerung sperren Programmierte werte Servicekonfiguration – Intervall Ölwechseloxidation
RENAULT	WIND (E4M)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Kalibrierung Tankanzeige Service-reset
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	Geschwindigkeitsbegrenzer
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lenkwinkelsensorprogrammierung
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Computer-Neuinitialisierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Berganfahrt Beschleunigungssensor Bremsdruckversatz-Sensor Entleerung Hinterrad links Entleerung Hinterrad rechts Entleerung Vorderrad links Entleerung Vorderrad rechts Lenkeinschlagsensor Prüfen Sie den Sollzahnstand Querb beschleunigung-Versatz Sensor Rücksetzen Schreibe Datum des letzten Kundendienstvorgangs nach dem Verkauf Steuerwinkelversatz-Sensor Tachometer-index
RENAULT	ZOE (BFM)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	Airbagsensor-Konfiguration Computer sperren/entsperren Konfiguration der Airbag-Systemkomponenten Konfiguration der auslöseleitung Lesen der Aufprallkontexte
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (710; 711)	2010 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALHAMBRA (7V8; 7V9)	2000 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	ALTEA (5P1)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ALTEA XL (5P5; 5P8)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ARONA (KJ7)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	ATECA (KH7; KHP)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	CORDOBA (6L2)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
SEAT	EXEO (3R2)	2008 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	EXEO ST (3R5)	2009 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vome Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
SEAT	IBIZA III (6L1)	2002 - 2009	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	IBIZA IV (6J5; 6P1)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV SC (6J1; 6P5)	2008 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA IV ST (6J8; 6P8)	2010 - 2016	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul		•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselsassistent-Modul	•	•	
SEAT	IBIZA V (KJ1)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	LEON (1P1)	2005 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON (5F1)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	LEON Kasten/Schrägheck (5F1)	2012 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON SC (5F5)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	LEON ST (5F8)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	LEON ST Kasten/Kombi (5F8)	2013 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
SEAT	Mii (KF1; KE1)	2011 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	TARRACO (KN2)	2018 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO III (5P2)	2004 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	ADAS	Kameramodul	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SEAT	TOLEDO IV (KG3)	2012 - 2019	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	CITIGO (NF1)	2011 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II (542)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	FABIA II Combi (545)	2007 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	FABIA III (NJ3)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	FABIA III Kombi (NJ5)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	KAROQ (NU7)	2017 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	KODIAQ (NS7; NV7)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
SKODA	OCTAVIA I (1U2)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
SKODA	OCTAVIA I Combi (1U5)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	OCTAVIA II (1Z3)	2004 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	OCTAVIA II Combi (1Z5)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SKODA	OCTAVIA III (5E3; NL3; NR3)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	OCTAVIA III Combi (5E5; 5E6)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	RAPID (NH3)	2012 - 2019	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	RAPID Spaceback (NH1)	2012 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	ROOMSTER (5J7)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	ROOMSTER Praktik (5J)	2007 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5,7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
SKODA	SUPERB I (3U4)	2001 - 2008	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II (3T4)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB II Kombi (3T5)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	ADAS Batterie	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III (3V3)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	ADAS Batterie	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
SKODA	SUPERB III Kombi (3V5)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebe	•	•	
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
SKODA	YETI (5L)	2009 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
SMART	FORFOUR Schrägheck (453)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Zentralelektronik	Gateway	•		
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
SMART	FORTWO Cabrio (451)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
SMART	FORTWO Cabriolet (453)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (451)	2007 - ...	Zentralelektronik	Gateway	•		
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Getriebe	Gangschalt-Modul	•		
SMART	FORTWO Coupe (453)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	4 RUNNER V (N28)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	ALPHARD / VELLFIRE (H2)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Batterie	Batterieregulung	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	AURIS (E15)	2006 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Batterie	Batterieregulung	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AURIS (E18)	2012 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AURIS Kombi (E18)	2013 - 2018	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	AURIS VAN Kasten/Schrägheck (E18)	2013 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS (T25)	2003 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AVENSIS (T25)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AVENSIS (T25)	2003 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AVENSIS (T25)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AVENSIS (T25)	2003 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS (T25)	2003 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T25)	2003 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T25)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T25)	2003 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T25)	2003 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T25)	2003 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T25)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Kombi (T27)	2009 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T25)	2003 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T25)	2003 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T25)	2003 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T25)	2003 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T25)	2003 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T25)	2003 - 2008	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Batterie	Batterieregelung	•	•	
TOYOTA	AVENSIS Stufenheck (T27)	2008 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AYGO (B1)	2005 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	AYGO (B1)	2005 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AYGO (B1)	2005 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AYGO (B1)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AYGO (B1)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	AYGO (B4)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	CAMRY Stufenheck (V4)	2006 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	C-HR (X1)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	COROLLA Schrägheck (E21)	2018 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Batterie	Batterieregung	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E15)	2006 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Batterie	Batterieregung	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	COROLLA Stufenheck (E18; ZRE1)	2013 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Batterie	Batterieregung	•	•	
TOYOTA	COROLLA Verso (ZER; ZZE12; R1)	2004 - 2009	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	FJ CRUISER (GSJ1)	2005 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	FJ CRUISER (GSJ1)	2005 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	FJ CRUISER (GSJ1)	2005 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	FJ CRUISER (GSJ1)	2005 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	FJ CRUISER (GSJ1)	2005 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	FJ CRUISER (GSJ1)	2005 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	GT 86 Coupe (ZN6)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	GT 86 Coupe (ZN6)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	GT 86 Coupe (ZN6)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	GT 86 Coupe (ZN6)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	GT 86 Coupe (ZN6)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HIACE V Kasten (TRH2; KDH2; LH2)	2004 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U2)	2000 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U4)	2007 - 2014	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HIGHLANDER / KLUGER (U5)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HILUX VII Pick-up (N1; N2; N3)	2004 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	HILUX VIII Pick-up (N1)	2015 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Batterie	Batterieregelung	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	IQ (J1)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 100 (J1)	2000 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER 200 (J2)	2007 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Airbag	Airbag	•		
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J12)	2002 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	LAND CRUISER PRADO (J15)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	MATRIX (E14)	2008 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	MIRAI (JPD1)	2014 - 2020	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PREVIA III (R2; R5)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W3)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PRIUS (W5)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PRIUS Liftback (W2)	2003 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PRIUS PHV (W52)	2016 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	PRIUS PLUS (W4)	2011 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Batterie	Batterieregulung		•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	PROACE Kasten (MDX)	2013 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	RAV 4 III (A3)	2005 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Batterie	Batterieregelung	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	RAV 4 IV (A4)	2012 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Batterie	Plug-in Aufladung	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	RAV 4 V (A5; H5)	2018 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument		•	
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•		
TOYOTA	SIENNA (L2)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	SIENNA (L3)	2010 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	TUNDRA Pick-up (K5; K6)	2006 - ...	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Getriebe	Allradelektronik	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Batterie	Batterieregelung	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	URBAN CRUISER (P1)	2007 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Batterie	Batterieregulung	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	VERSO (R2)	2009 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Batterie	Batterieregulung	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	VERSO S (P12)	2010 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Batterie	Hybrid Steuermodul	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Batterie	Batterieregulung	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	YARIS (P13)	2010 - ...	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Batterie	Batterieregulung	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
TOYOTA	YARIS (P9)	2005 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Drosselstellgliedrücksetzung HO2S-Heizung lernen Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	CAN-Bus Konfiguration lernen
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	ADAM (M13)	2012 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	AGILA Mk I (A) (H00)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	AGILA Mk I (A) (H00)	2000 - 2008	Motor Service	Motormanagement	•	•	
VAUXHALL	AGILA Mk I (A) (H00)	2000 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	AGILA Mk II (B) (H08)	2008 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	AGILA Mk II (B) (H08)	2008 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	AGILA Mk II (B) (H08)	2008 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik			
VAUXHALL	AGILA Mk II (B) (H08)	2008 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	AGILA Mk II (B) (H08)	2008 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
VAUXHALL	AGILA Mk II (B) (H08)	2008 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Durchschnittliches Kraftstoffalter - Rückstellen HO2S-Heizung lernen Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Batterie Getriebe Klimaanlage Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Bremse	ABS	•	•	Ampera Anlernen Offset Bremsregler Gierwinkelsensor - Lernen
VAUXHALL	AMPERA (R12)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Rücksetzen Servolenkung Softstopps

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Erfassung EGR-Ventil Fahrzeug-Fernstart Deaktivierung des Zurücksetzens der Historie HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffregler - Lernen Kraftstoffregler - Schnelles Lernen Kraftstoffverteiler lernen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Ladedrucksensor anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Luftinlassventil - Lernen MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset Reduktionsmittel FTL-Reset Schaltsaugrohr - Lernen Turbolader lernen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzung angelegte Werte
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	ANTARA A (L07)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) (A04)	2004 - 2011	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)	2004 - 2012	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	2005 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	2005 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	2005 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	2005 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	2005 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)	2005 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Railldrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04)	2005 - 2011	Bremse	ABS	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelernte Werte
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) (P10)	2009 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanäle regler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)	2011 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Kombi (P10)	2010 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufuft Steuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
VAUXHALL	ASTRA Mk VI (J) Stufenheck (P10)	2012 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Kolbenausföhrung hinterer Bremsattel Kolbeneinföhrung hinterer Bremsattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Kraftstoffdruckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehlrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRA Mk VII (K) Kombi (B16)	2015 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	ASTRAVAN Mk V (H) Kasten/Kombi (A04)	2005 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ASTRAVAN Mk V (H) Kasten/Kombi (A04)	2005 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ASTRAVAN Mk V (H) Kasten/Kombi (A04)	2005 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Raildrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
VAUXHALL	ASTRAVAN Mk V (H) Kasten/Kombi (A04)	2005 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ASTRAVAN Mk V (H) Kasten/Kombi (A04)	2005 - ...	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	ASTRAVAN Mk V (H) Kasten/Kombi (A04)	2005 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	CASCADA Cabriolet (W13)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seiten- und Längsbeschleunigungssensor Lernen
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Anlernung der Klimaanlage Anlernung der Klimaanlage DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Fahrzeugkonfiguration zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VAUXHALL	COMBO Mk III (D) Kasten/Großraumlimousine (X12)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Sicherheitscode lesen
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Ersetzen Vor-Katalysator Luftmassenmesser ersetzen Vorkatalysator ersetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk III (D) (S07)	2006 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Reifendrucksensor lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelernte Werte
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	CORSA Mk IV (E) (X15)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset Sicherheitscode lesen
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Ersetzen Vor-Katalysator Luftmassenmesser ersetzen Vorkatalysator ersetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VAUXHALL	CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)	2006 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehraufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)	2014 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Batterie Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Service Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Motoröllebensdauer zurücksetzen
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen
VAUXHALL	CROSSLAND X (P17)	2017 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Batterie Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung der Feststellbremse Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Service Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Motorölebensdauer zurücksetzen
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen Reduktionsmittelsystem Fehlfunktionswarnung – Wartungsbucht Test Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	GRANDLAND X (A18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodule	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodule	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftstoffdruckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 - Reset NOx-Sensor 2 - Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Schrägheck (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen.Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 - Reset NOx-Sensor 2 - Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodul	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Motor Service	Motormanagement	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Ansaugluftventil Lernen APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Kraftst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehlraufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe Rücksetzung adaptiver Druck
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	<ul style="list-style-type: none"> Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernen adaptive Druckregelung Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk I (A) Stufenheck (G09)	2008 - 2017	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffdruckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 - Reset NOx-Sensor 2 - Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelegte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Country Tourer (Z18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Krfst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufluft Steuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremssattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremssattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Schrägheck (Z18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad – anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 – Reset NOx-Sensor 2 – Reset NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kolbenausfahung hinterer Bremsattel Kolbeneinfahrung hinterer Bremsattel Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Getriebe adaptive Werte lernen
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	MERIVA A (X03)	2003 - 2010	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	MERIVA A (X03)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
VAUXHALL	MERIVA A (X03)	2003 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Antastpunkt Anpassungen Einstellen der Getriebeparameter Entleeren Sie die Kupplungshydraulik. Kupplung betätigen KUPPLUNGSTRG TEST Rückwärtsrelais betätigen
VAUXHALL	MERIVA A (X03)	2003 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	MERIVA A (X03)	2003 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe			
VAUXHALL	MERIVA A (X03)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	CAN-Bus Konfiguration lernen
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Ansaugkrümmer Kanalregler Steuerventil - Lernen Ansaugluftventil APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil Geringe Menge Kraftstoffeinspritzung lernen HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen MAF Sensor Lernen NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Schwungrad Learn Turbolader - Gelesene Werte zurücksetzen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzung angelesene Werte
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Reifenunterdruckererkennung Rückstellung des Systems

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Motor	-	•	•	
VAUXHALL	MERIVA Mk II (B) (S10)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	Generische Klimaanlage-Stelleinrichtungen- Lernen
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor zurücksetzen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensor-Reset DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung HO2S Einlernen HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufsteuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor NOx-Speicherkatalysator Daten zurücksetzen NOx-Speicherkatalysator zurücksetzen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelemte Werte
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkschloss-Steuermodule	•	•	
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Motor	-	•	•	
VAUXHALL	MOKKA / MOKKA X (J13)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70)	2000 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik			
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Combi (X70)	2000 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Combi (X70)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik			
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Combi (X70)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Van (X70)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Van (X70)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik			
VAUXHALL	MOVANO Mk I (A) Van (X70)	2000 - 2010	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasnachbehandlung Einspritzdüse - Lernen Aufprallereigniserkennung - Rückstellen Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Wasser im Kraftstoffsensoren - Lernen
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Anhänger Stabilitätskontrolle Anhängerbremmsregelung Gierwinkelsensor - Lernen Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Anhänger Stabilitätskontrolle Anhängerbremsregelung Gierwinkelsensor - Lernen Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasnachbehandlung Einspritzdüse - Lernen Aufprallereigniserkennung - Rückstellen Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Wasser im Kraftstoffsensoren - Lernen
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) Combi (X62)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgasnachbehandlung Einspritzdüse - Lernen Aufprallereigniserkennung - Rückstellen Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Einspritzventil-Programmierung Zylinder 1 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 2 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 3 Einspritzventil-Programmierung Zylinder 4 Hochdruck-Kraftstoffpumpe Einlernen Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Wasser im Kraftstoffsensoren - Lernen
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Anhängerbremsekontrolle Anhängerbremseregelung Gierwinkelsensor - Lernen Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
VAUXHALL	MOVANO Mk II (B) VAN (X62)	2010 - ...	Motor Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
VAUXHALL	TIGRA TwinTop (X04)	2004 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	Airbag Konfiguration
VAUXHALL	TIGRA TwinTop (X04)	2004 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) (Z02)	2000 - 2008	Motor Service	Motormanagement	•	•	Service Reset – Long Life
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) (Z02)	2000 - 2008	Airbag	Airbag	•	•	Bereitst.datensatz löschen
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) (Z02)	2000 - 2008	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) (Z02)	2000 - 2008	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) CC (Z02)	2002 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) CC (Z02)	2002 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Service Reset – Long Life
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02)	2003 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	VECTRA Mk II (C) Kombi (Z02)	2003 - 2009	Motor Service	Motormanagement	•	•	Service Reset – Long Life
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Klimaanlage	Frontregler-Schnittstellenmodul Heizungs- Belüftungs- Klimasteuerung	•	•	
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Motor Service	Motormanagement	•	•	Drosselstellgliedrücksetzung HO2S-Heizung lernen Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Motor	-	•	•	
VAUXHALL	VIVA (C16)	2015 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik			
VAUXHALL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
VAUXHALL	VIVARO A Bus (X83)	2001 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik			
VAUXHALL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	VIVARO A Kasten (X83)	2001 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
VAUXHALL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2003 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2003 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik			
VAUXHALL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2003 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Programmierte Werte zurücksetzen
VAUXHALL	VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83)	2003 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Motor	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
VAUXHALL	VIVARO B Bus (X82)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Motor	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Kasten (X82)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Motor Service	Motormanagement	•	•	Bosch EDC16-C33 Einspritzventil-Programmierung Bosch EDC16-C36 Einspritzventil-Programmierung Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition DPF-Drucksensoranlernung DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Einspritzdüsenprogrammierung Kraftstoff-Rail-Sensor oder Kraftstoff-Rail - Lernen MAF Sensor Lernen Programmierte Werte zurücksetzen Turbolader lernen
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Ändern der Radgröße Längsbeschleunigungssensor Lernen Längsbeschleunigungssensor Zurücksetzen Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor Seitenbeschleunigungssensor Lernen Seitenbeschleunigungssensor Zurücksetzen Zurücksetzen des Bremsdruckgebers
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Motor	-	•	•	Behälterbaugruppe für Reduktionsmittel - Lernen Reduktionsmitteleinspritzventil Reset Reduktionsmittelpumpe - Lernen
VAUXHALL	VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Motor Service	Motormanagement	•	•	Dieselpartikelfilter ersetzen Differenzdrucksensor ersetzen Ersetze Kraftstoffdrucksensor Ersetze Kraftstoffpumpe Lambdasensor ersetzen Luftmassenmesser ersetzen Partikelfilter-Regeneration Raildrucksensor ersetzen Vorkatalysator ersetzen
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk II (B) (A05)	2005 - 2014	Bremse	ABS	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Batteriesensor-Modul - Ermitteln Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition Ermittelte Beifahrerfensterwerte löschen Ermittelte Werte rechtes Rückfenster löschen Lernwerte Fenster Fahrerseite löschen Lernwerte Heckfenster links löschen Reifendrucksensor lernen
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	Feststellbremse Kabel angezogen Feststellbremse Kabel ersetzen Feststellbremse Kabelauslöser Kalibrierung der Feststellbremse
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Motor Service	Motormanagement	•	•	Abgastemperatursensor lernen Abgastemperatursensor zurücksetzen Alle Einspritzdüsen - Korrekturwert zurückgesetzt APP Anlernen Bremspedal - Lernvorgang der Gaspedalposition CP-Geberrad - anlernen DPF-Drucksensoranlernung DPF-Drucksensor-Reset DPF-Regenerationsstatus DPF-Reset DPF-Wartungsregenerierung Drosselstellgliedrücksetzung Einspritzdüsenprogrammierung Erfassung EGR-Ventil HO2S Einlernen HO2S-Heizung lernen Katalysator Reset Kraftstoffabgleich zurücksetzen Kraftstoffeinspritz-SQ lernen ALT Kraftstoffeinspritzventil 1 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 2 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 3 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffeinspritzventil 4 Korrekturwert zurücksetzen Kraftstoffverteiler lernen Krtst.druckregler lernen ALT Kupplungspedal Position lernen Kurbelwellenposition Geberrad - anlernen Kurbelwellenpositionsabweichung lernen Leerlauf anlernen Leerlaufuft Steuerung Neustart Lernen Lehrlaufstellung Sensor MAF Sensor Lernen NOx-Katalysatorreset NOx-Sensor 1 - Reset NOx-Sensor 2 - Reset Reduktionsmittel FTL-Reset Reduktionsmittelsystem-Daten zurücksetzen Schwungrad Learn Schwungrad lernen Turbolader - Gelernte Werte zurücksetzen Turbolader lernen Turbolader lernen Vorglühmodul Reset Wartung zurücksetzen - Ölwechsel Zurücksetzen der erlernten Werte für Kraftstoff-Rail-Druckablassventil Zurücksetzen der Umgebungslufttemperaturberechnung Zurücksetzung angelesene Werte
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Steuergerät für Lenkhilfe	•	•	Lernvorgang Servolenkung Softstopps Rücksetzen Servolenkung Softstopps
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	Lenkradwinkelsensor Zurücksetzen Lernvorgang Lenkradwinkelsensor
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Einlassmagnetventile - Lernen Gierwinkelsensor - Lernen Kalibrierung Bremsdrucksensor Lernvorgang Lenkradwinkelsensor

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	
VAUXHALL	ZAFIRA Mk III (P12)	2011 - 2018	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Kraftstoffabgleich zurücksetzen
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Kalibrieren GDL Positionssensoren
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Gangpositionssensor kalibrieren Ölzähler zurücksetzen
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Adaptive Werte zurücksetzen Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls EGR Anlernen EGR-Anpassung zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzähler zurücksetzen Partikelfilterzähler zurücksetzen Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Kalibrierung OWS
VOLVO	C30 (533)	2006 - 2013	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Tankfüllstandszähler zurücksetzen Zuleitung-Additivfüllung
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Kalibrieren GDL Positionssensoren
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Anlernwerte zurücksetzen (reset) Gangpositionssensor kalibrieren Ölzähler zurücksetzen
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Tankfüllstandszähler zurücksetzen Zuleitung-Additivfüllung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	Adaptive Werte zurücksetzen Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls EGR-Anpassung zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzähler zurücksetzen Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	C70 II Cabriolet (542)	2006 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	Kalibrierung OWS
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Tankfüllstandszähler zurücksetzen Zuleitung-Additivfüllung
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Kalibrierung OWS
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Adaptationsmodus Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen zurücksetzen Diagnoseart Gangpositionssensor kalibrieren Ölzähler zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Kalibrieren GDL Positionssensoren
VOLVO	S40 II (544)	2003 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Adaptive Werte zurücksetzen EGR Anlernen EGR-Anpassung zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzähler zurücksetzen Partikelfilterzähler zurücksetzen Regeneration Partikelfilter
VOLVO	S60 I (384)	2000 - 2010	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Innenlicht-Einschaltzeit für Schlüsselbetätigung Innenlicht-Einschaltzeit für Tür- und Schalterbetätigung
VOLVO	S60 I (384)	2000 - 2010	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	S60 I (384)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	S60 I (384)	2000 - 2010	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VOLVO	S60 I(384)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	S60 I(384)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Adaptationsmodus Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen zurücksetzen Diagnoseart Gangpositionssensor kalibrieren Ölzähler zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VOLVO	S60 I(384)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwenkdrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	S60 I(384)	2000 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	S60 I(384)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Bremse Getriebe	-	•		
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
VOLVO	S60 II(134)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
VOLVO	S80 II(124)	2006 - 2016	Bremse Getriebe	-	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VOLVO	S80 II (124)	2006 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwenkdrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	S90 II (234)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	S90 II (234)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse			
VOLVO	V40 Schrägheck (525; 526)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen
VOLVO	V40 Schrägheck (525; 526)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	V40 Schrägheck (525; 526)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	V40 Schrägheck (525; 526)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	Einspritzdüsenprogrammierung
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	Kalibrierung OWS
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	Kalibrieren GDL Positionssensoren
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	Adaptive Werte zurücksetzen EGR Anlernen EGR-Anpassung zurücksetzen Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzähler zurücksetzen Partikelfilterzähler zurücksetzen Regeneration Partikelfilter
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Adaptationsmodus Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen zurücksetzen Diagnoseart Gangpositionssensor kalibrieren Ölzähler zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VOLVO	V50 (545)	2003 - 2012	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Motor	-	•	•	Tankfüllstandszähler zurücksetzen Zuleitung-Additivfüllung
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•		

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Bremse	ABS	•	•	
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Bremse Getriebe	-	•		
VOLVO	V60 I (155; 157)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VOLVO	V60 II (225; 227)	2018 - ...	Bremse	Feststellbremse			
VOLVO	V60 II (225; 227)	2018 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Bremse Getriebe	-	•		
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
VOLVO	V70 III (135)	2007 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VOLVO	V90 II Kombi (235; 236)	2016 - ...	Bremse	Feststellbremse			
VOLVO	V90 II Kombi (235; 236)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Bremse Getriebe	-	•		
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Bremse	ABS	•	•	
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	XC60 I SUV (156)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
VOLVO	XC60 II (246)	2017 - ...	Bremse	Feststellbremse			
VOLVO	XC60 II (246)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Adaptationsmodus Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen zurücksetzen Diagnoseart Ölzähler zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Innenlicht-Einschalzeit für Schlüsselbetätigung Innenlicht-Einschalzeit für Tür- und Schalterbetätigung
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	XC70 CROSS COUNTRY I (295)	2000 - 2007	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Bremse Getriebe	-	•		
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Bremse	ABS	•	•	
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	TPMS-Werkstatttest
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	Batterie- und Batteriesensor-Austausch Standby-Information zurücksetzen
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•		
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•		
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VOLVO	XC70 II (136)	2007 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	Schnelltest Anzeige und Leuchte Service-reset
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	Anpassung der beheizten Lambdasonde Anpassung der Kanalschwendrossel Anpassung des DPF-Drucksensors Anpassung des Drosselmoduls Anpassung des Kraftstoff-Druckventil Anpassung des Luftmassendurchflusssensors Anpassung des Turbokontrollmoduls Einspritzdüsenprogrammierung Partikelfilterzählerrückstellung Regeneration Partikelfilter Überprüfung Injektoren und Verbrennung
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Getriebe Lenkung/Radaufhängung Reifendruckkontrollsystem	-	•	•	Innenlicht-Einschaltzeit für Schlüsselbetätigung Innenlicht-Einschaltzeit für Tür- und Schalterbetätigung
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Bremse	ABS	•	•	Drucksensoren 1 & 2 -Kalibrierung Gierratensensor-Kalibrierung Kalibrierung des Längsbeschleunigungssensors Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Querbeschleunigungskalibrierung Rollgeschwindigkeitssensor-Kalibrierung
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	Adaptationsmodus Anlernwerte zurücksetzen (reset) Anpassungen zurücksetzen Diagnoseart Ölzähler zurücksetzen Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Reifendruckkontrollsystem Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VOLVO	XC90 I (275)	2002 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VOLVO	XC90 II (256)	2014 - ...	Bremse	Feststellbremse			
VOLVO	XC90 II (256)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	AMAROK (2HA; 2HB; S1B; S6B; S7A; S7B)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B; S6B; S7B)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	ARTEON (3H7; 3H8)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Elektroantrieb	-	•	•	
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	BEETLE (5C1; 5C2)	2011 - 2019	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	BEETLE Cabriolet (5C7; 5C8)	2011 - 2019	Elektroantrieb	-	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	ADAS	-	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY ALLTRACK Großraumlimousine (SAB)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	ADAS	-	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CADDY ALLTRACK Kasten/Großraumlimousine (SAA)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CADDY III Großraumlimousine (2KB; 2KJ; 2CB; 2CJ)	2004 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA; 2KH; 2CA; 2CH)	2004 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	ADAS	-	•	•	
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CADDY IV Großraumlimousine (SAB; SAJ)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	ADAS	-	•	•	
VW	CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA; SAH)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset – Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CC B7 (358)	2011 - 2016	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
VW	CRAFTER 30-35 Bus (2E)	2006 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-35 Bus (2E)	2006 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-35 Bus (2E)	2006 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CRAFTER 30-35 Bus (2E)	2006 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VW	CRAFTER 30-35 Bus (2E)	2006 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-35 Bus (2E)	2006 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CRAFTER 30-50 Kasten (2E)	2006 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CRAFTER 30-50 Kasten (2E)	2006 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-50 Kasten (2E)	2006 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-50 Kasten (2E)	2006 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-50 Kasten (2E)	2006 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	CRAFTER 30-50 Kasten (2E)	2006 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VW	CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F)	2006 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	Service-reset
VW	CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F)	2006 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F)	2006 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F)	2006 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F)	2006 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	CRAFTER 30-50 Pritsche/Fahrgestell (2F)	2006 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER Bus (SYI; SYJ)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	CRAFTER Bus (SY; SYJ)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Einspritzdüsenprogrammierung
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CRAFTER Kasten (SY; SX)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
VW	CRAFTER Pritsche/Fahrgestell (SZ)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Einspritzdüsenprogrammierung
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	EOS (1F7; 1F8)	2006 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vome Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	FOX Schrägheck (5Z1; 5Z3; 5Z4)	2003 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5; BV5)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	GOLF PLUS V (5M1; 521)	2004 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF SPORTSVAN VII (AM1; AN1)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF V (1K1)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF V Variant (1K5)	2007 - 2009	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF VI (5K1)	2008 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF VI(5K1)	2008 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	GOLF VI(5K1)	2008 - 2014	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF VI(5K1)	2008 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Cabriolet (517)	2011 - 2016	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF VI Variant (AJ5)	2009 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	GOLF VII (5G1; BQ1; BE1; BE2)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	GOLF VII Van (5G1)	2012 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF VII Van (5G1)	2012 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Van (5G1)	2012 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	GOLF VII Van (5G1)	2012 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Van (5G1)	2012 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Van (5G1)	2012 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	GOLF VII Variant (BA5; BV5)	2013 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA III (1K2)	2004 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	JETTA IV (162; 163; AV3; AV2)	2008 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	LOAD UP (121; 122; BL1; BL2)	2014 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T5 (7HM; 7HN; 7HF; 7EF; 7EM; 7EN)	2003 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	MULTIVAN T6 (SGF; SGM; SGN; SHM; SHN)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vome Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE (9C1; 1C1)	2000 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	2002 - 2011	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B7 (365)	2012 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5; CB5)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B6 (3C2)	2005 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B6 Variant (3C5)	2005 - 2011	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 (362)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B7 Variant (365)	2010 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 (3G2; CB2)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	PASSAT B8 Variant (3G5; CB5)	2014 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	PASSAT CC B6 (357)	2008 - 2012	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Klimaanlage	Klimaanlage Fond	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Batterie	Batterielademodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	PHAETON (3D1; 3D2; 3D3; 3D4; 3D6; 3D7; 3D8; 3D9)	2002 - 2016	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset - Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	POLO (9N)	2001 - 2014	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Batterieanpassung
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität - Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität - Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset - Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset - Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO V (6R1; 6C1)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Batterieanpassung
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	POLO V Stufenheck (602; 604; 612; 614)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Batterieanpassung
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	ADAS Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	POLO Van (6R)	2009 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	POLO VI (AW1; BZ1)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	SCIROCCO III (137; 138)	2008 - 2017	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Lenkwinkel-Kalibrierung - ABS / ESP Allrad / Front / ESP 5 7 RS / ESP 5 3 T4 vorne Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5.7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - ESP 20 CAN Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25 ESP/MK60 ESP
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 Ölsorte oder -qualität – Ansicht Ölsorte oder -qualität – Einstellen Service Reset – Inspektion 1 Service Reset – Inspektion 2 Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service Reset – Long Life Öl Service Service-reset Wartung zurücksetzen – Ölwechsel
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	SHARAN (7M8; 7M9; 7M6)	2000 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	SHARAN (7N1; 7N2)	2010 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Feststellbremsbelagdicke hinten einstellen (A8) Feststellbremse kalibrieren (A4/A5/Q5) Feststellbremse Kalibrieren (A6/A8/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Repair mode (A8) Feststellbremse Öffnen - Service Starten (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse öffnen - Start Service (A4/A5/Q5) Feststellbremse öffnen - Start Service (A8) Feststellbremse Schließen - Service Beenden (A6/Q3/Passat/Tiguan/Sharan) Feststellbremse schließen - Service Ende (A4/A5/Q5)
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TIGUAN (5N)	2007 - 2018	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TIGUAN (AD1; AX1)	2016 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	TIGUAN ALLSPACE (BW2)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	ADAS Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7LA; 7L6; 7L7)	2002 - 2013	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Klimaanlage	Klimaregelung Kompressormodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Bremse	Feststellbremse	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Grundeinstellungen zurücksetzen Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel Zähler-Reset
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Elektroantrieb	-	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TOUAREG (7P5; 7P6)	2010 - 2018	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service Reset – Ölwechsel (flexibel)
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	ADAS Elektroantrieb Motor	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	
VW	TOUAREG (CR7)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Service Reset – Long life (Kanaleinstellung)
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TOURAN (1T1; 1T2)	2003 - 2010	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	ADAS	Spurwechsellassistent-Modul	•	•	
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	ADAS Elektroantrieb Lenkung/Radaufhängung	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TOURAN (1T3)	2010 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	ADAS	Kameramodul	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	TOURAN (5T1)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB; SGG; SGJ; SGC; SHB; SHJ)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Bus (7HB; 7HJ; 7EB; 7EJ; 7EF; 7EG; 7HF; 7EC)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TRANSPORTER T5 Kasten (7HA; 7HH; 7EA; 7EH)	2003 - ...	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration DPF-Regeneration (wenn angebracht) Einspritzdüsenkonfiguration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Batterie	Gateway	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service Reset – Long life (Kanaleinstellung) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Getriebe	Getriebeelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich DSG-Kalibrierung zurücksetzen
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Lenkwinkel-Kalibrierung - Audi A4[B8]/A5/A7/A8[4H]/Q5- Lenkrad-Modul Lenkwinkel-Kalibrierung - Bosch 5 7/Bosch 8 ESP Lenkwinkel-Kalibrierung - C2 450 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK25/MK25E1 ESP Touareg/Q7 Lenkwinkel-Kalibrierung - MK60 ESP/ESP 440C/MK25A XT Lenkwinkel-Kalibrierung - MK70 ABS/ASR
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	ADAS	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [10] Anpassung [11] Login / Codierung 2 [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD; 7JE; 7JL; 7JY; 7JZ)	2003 - 2015	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T6 Kasten (SGA; SGH; SHA; SHH)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Geber für Lenkwinkel defekt	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD; SFE; SFL; SFZ; SJD)	2015 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	ADAS Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse Parkbremse schließen/kalibrieren - Bremsbelagwechsel
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Oil change service (Flexible) - Electric vehicle Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service reset - Inspection electric vehicle Service Reset - Inspektion Service Reset – Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Reifendruckkontrollsystem	Reifendruckkontrollsystem	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	ADAS	Keramomodul	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	ADAS	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	ADAS	Spurwechselassistent-Modul	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Niveauregulierung	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	
VW	T-ROC (A11)	2017 - ...	Batterie	Gateway	•	•	Batterieanpassung
VW	UP! (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	ADAS Batterie Elektroantrieb	-	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	UP! (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Lenkung/Radaufhängung	Lenkradelektronik	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	UP! (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Make	Model	Year	Fastcheck	Ecu	DTC	LiveData	Special Functions
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Batterie	Hybrid-Batterie	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Zentralelektronik	Zentralelektronik	•	•	
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	UPI (121; 122; BL1; BL2; BL3; 123)	2011 - ...	Getriebe	Getriebe	•	•	
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Elektroantrieb	-	•	•	
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Bremse Lenkung/Radaufhängung	ABS	•	•	(Integrierte Feststellbremse) - Schließen/Kalibrieren Feststellbremse [07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Kalibrierung des Lenkwinkelsensors Öffnen Feststellbremse - Integrierte Feststellbremse
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Airbag	Airbag	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Batterie	Batterielademodul	•	•	
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Klimaanlage	Heizung Belüftung und Klimaanlage	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Motor	Motormanagement	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich DPF Regeneration Einspritzdüsenprogrammierung
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	Service	Kombiinstrument	•	•	[07] Steuergerät codieren [16] Sicherheitsbereich Ölsorte oder -qualität – Lange Nutzungsdauer einstellen Ölsorte oder -qualität – Standard einstellen Service Reset - Inspektion Service-reset Wartungsmodus - Aktivieren Wartungsmodus - deaktivieren
VW	XL1 (6Z!)	2014 - ...	ADAS	Einparkhilfemodul	•	•	

Continental Trading GmbH

Sodener Straße 9
65824 Schwalbach
Germany

autodiagnos@vdo.com

www.vdo.com

VDO – Eine Marke des Continental-Konzerns

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um eine technische Beschreibung des Produktes. Sie stellen insbesondere keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Continental Trading GmbH | Deutsch © 2021
Gedruckt in Deutschland

The logo consists of the letters 'VDO' in a bold, blue, sans-serif font. The 'V' and 'D' are connected at the top, and the 'O' is a simple circle.